

# ET9000 Bedienungsanleitung - Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>BEVOR SIE MIT DER INBETRIEBNAHME DES RECEIVERS BEGINNEN</b>	
1.1	SICHERHEITSHINWEISE.....	4
1.2	LIEFERUMFANG.....	7
1.3	ANSICHTEN.....	8
1.4	BESCHREIBUNG DER VORDERSEITE.....	9
1.5	BESCHREIBUNG DER RÜCKSEITE.....	10
1.6	DIE FERNBEDIENUNG.....	12
<b>2.</b>	<b>INSTALLATION .....</b>	<b>14</b>
2.1	BEVOR SIE DEN ET9000 EINSCHALTEN.....	15
2.2	EINSCHALTEN DES GERÄTE.....	16
<b>3.</b>	<b>START ASSISTENT.....</b>	<b>16</b>
3.1	VIDEO AUSGANG WÄHLEN.....	17
3.2	SPRACHE WÄHLEN.....	17
3.3	TUNER EINSTELLUNGEN.....	18
3.4	SENDERSUCHLAUF.....	19
3.5	KINDER- UND JUGENDSCHUTZ .....	19
<b>4.</b>	<b>GRUNDFUNKTIONEN.....</b>	<b>20</b>
4.1	SO SCHALTEN SIE IHREN ET9000 EIN UND AUS.....	20
4.2	SENDER AUSWÄHLEN.....	21
4.3	SENDERWECHSEL MIT DER SENDERLISTE.....	21
4.4	EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE .....	21
4.5	ÄNDERN DES AUDIO SIGNALS.....	22
4.6	ZUSATZFUNKTIONEN.....	22
4.7	UMSCHALTEN ZWISCHEN TV/RADIO.....	23
4.8	VIDEOTEXT.....	23
4.9	UNTERTITEL.....	23
4.10	INFOLEISTE.....	24

<b>5.</b>	<b>ELEKTRONISCHER PROGRAMMFÜHRER (EPG).....</b>	<b>24</b>
5.1	EINFACH-EPG.....	25
5.2	MULTI-EPG.....	26
<b>6.</b>	<b>BEARBEITEN DER SENDERLISTE.....</b>	<b>28</b>
6.1	EINE PROGRAMMGRUPPE HINZUFÜGEN (BOUQUET) .....	28
6.2	EINEN SENDER ZU DEN FAVORITEN HINZUFÜGEN .....	29
6.3	MEHRERE SENDER ZU EINER PROGRAMMGRUPPE HINZUFÜGEN	30
6.4	LÖSCHEN EINES SENDERS AUS DEN FAVORITEN.....	31
6.5	VERSCHIEBEN EINES SENDERS IM BOUQUET.....	32
6.6	KINDER- UND JUGENDSCHUTZ .....	33
6.7	SCHÜTZEN DER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ EINSTELLUNGEN	36
<b>7.</b>	<b>FESTPLATTEN FUNKTIONEN.....</b>	<b>37</b>
7.1	ANSCHLUSS EINER EXTERNEN E-SATA FESTPLATTE.....	37
7.2	EINRICHTUNG .....	37
7.3	AUFNEHMEN.....	39
7.4	AUFNAHMEN ANSEHEN.....	43
7.5	SETZEN EINER MARKIERUNG (BOOKMARKS) .....	44
7.6	AUFNAHME LÖSCHEN .....	44
7.7	WIEDERGABELISTE EINSTELLUNGEN .....	44
<b>8.</b>	<b>VIDEOTEXT .....</b>	<b>45</b>
<b>9.</b>	<b>EINSCHLAF TIMER.....</b>	<b>47</b>
<b>10.</b>	<b>EINSTELLUNGEN.....</b>	<b>49</b>
10.1	SPRACHE .....	49
10.2	ANPASSEN .....	49
10.3	SETZEN DER ZEITZONE .....	51
10.4	A/V EINSTELLUNGEN.....	52
10.5	VFD-DISPLAY .....	54
10.6	NETZWERK.....	55

10.7	WLAN KONFIGURATION.....	57
10.8	SKIN.....	57
10.9	WERKSEINSTELLUNGEN WIEDER HERSTELLEN.....	58
<b>11.</b>	<b>SENDERSUCHLAUF .....</b>	<b>59</b>
11.1	DVB-S TUNER KONFIGURATION .....	59
11.2	AUTOMATISCHER SUCHLAUF .....	66
11.3	MANUELLER SUCHLAUF .....	68
<b>12.</b>	<b>FIRMWARE UPDATE. ....</b>	<b>69</b>
<b>13.</b>	<b>SYSTEM INFORMATIONEN .....</b>	<b>69</b>
13.1	SENDER INFORMATIONEN .....	69
13.2	ÜBER (HARD- UND FIRMWARE) .....	70
<b>ANHANG</b>		
A.	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN .....	71
B.	EINBAU DER FESTPLATTE.....	72
C.	FIRMWARE UPDATE.....	76
D.	FERNBEDIENUNG.....	99

1. Bevor Sie mit der Inbetriebnahme des Receivers beginnen

## 1.1 Sicherheitshinweise

### 1.1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

**Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor Sie den ET9000 anschliessen oder einschalten. Bei bestimmungswidriger Verwendung des Gerätes oder Nichtbeachtung der Anleitung entfallen jegliche Haftungs- und Garantieansprüche.**

- Der Hauptstecker sollte gerätenah installiert werden, und jederzeit zugänglich sein.
- Lassen Sie genug Platz um den ET9000 herum, damit die Luft ausreichend zirkulieren kann.
- Decken Sie den ET9000 nie ab und lassen Sie genügend Abstand zu anderen Geräten. Die Belüftungslöcher des Receivers müssen immer frei bleiben, damit entstehende Hitze entweichen kann.
- Stellen Sie keine Vasen oder andere mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine Kerzen auf das Gerät und setzen Sie es keinen sonstigen offenen Flammen aus.
- Das Gerät darf nur in normal klimatisierten Räumen betrieben werden.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Sie riskieren einen Stromschlag. Falls nötig ziehen Sie einen Fachmann zu rate.
- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände in Schlitze und Öffnungen des ET9000.
- Die Installation einer Festplatte darf nur durch fachkundiges Personal, oder Ihren Händler erfolgen.



**Achtung! Umbauten oder Modifikationen des Receivers führen zum Garantieverlust, wenn diese nicht von einem Fachhändler durchgeführt werden und schriftlich bescheinigt wurden. Achtung! Wir empfehlen den Einbau der Festplatte durch den Fachhändler. Bei unsachgemäßem Einbau erlischt die Garantieleistung.**

**ACHTUNG ! Die Stützbatterie im Receiver darf niemals herausgenommen werden. Der Receiver verliert sonst sein Gedächtnis und der Receiver muss vom Chiphersteller neu programmiert werden**

### 1.1.2 Ausschalten des ET9000

- Wenn Sieden ET9000 längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker.
- Bei Gewitter schalten Sie den Receiver aus und ziehen Sie den Netzstecker.

### 1.1.3 Weitere Sicherheitsratschläge:

- Beim Entfernen oder Anschließen eines LNB,s an den Receiver , den ET9000 ausschalten.
- Schalten Sie beim Anschließen oder Abziehen der Verbindung zum TV Ihren ET9000 aus.
- Sollten Sie eine Beschädigung des Netzkabels oder des Netzsteckers entdecken, ziehen Sie dieses umgehend aus der Steckdose.
- War oder ist das Gerät starker Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, ziehen Sie den Netzstecker.
- Falls Sie andere Beschädigungen am Gerät entdecken, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Setzen Sie den ET9000 keiner direkten Sonnenstrahlung, Blitzen oder Regen aus.
- Erdung: Das LNB Kabel muss geerdet sein. Die Erdung muss nach SABS 061 und VDE durchgeführt werden.
- Reinigung: Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gerätegehäuse reinigen. Benutzen Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch ohne Reinigungsmittel.
- Schließen Sie den ET9000 nur an ordnungsgemäße Netzsteckdosen an. Achten Sie auf die zulässige Netzspannung des Receivers .
- Beachten Sie, dass die Batterien der Fernbedienung nicht zu heiß werden, diese könnten sonst explodieren. Die Fernbedienung nicht auf das Gehäuse legen und die Batterien nicht ins Feuer werfen.

#### 1.1.4 Hinweise zur Entsorgung

Die Verpackung des ET9000 besteht ausschließlich aus wieder verwertbaren Materialien. Führen Sie die Verpackungsmaterialien dem Recycling zu. Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es Ihre Aufgabe, Ihre Altgeräte durch die Übergabe an eine dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Das Recycling von Altgeräten nach deren Nutzung wird dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu erhalten und sicherzustellen, dass die menschliche Gesundheit und die UMWELT geschützt werden.



Für weitere Informationen darüber, wo Sie Altgeräte zum Recycling abgeben können, kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Stadtverwaltung, Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben. Bitte beachten Sie, dass leere Batterien und Elektro-Altgeräte nicht in den Hausmüll gehören.

#### 1.1.5 CE Zertifizierung


Clarke-tech erklärt, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/CE ("Niederspannung") erfüllt.



## 1.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen die Vollständigkeit des Lieferumfangs der Box.

### Inhalt der Packung:



1 x RECEIVER

1 x Fernbedienung

1 x Batterie Pack (2x AAA)


1 x Bedienungsanleitung (ENGLISCH)

1 x HDMI KABEL

1 x Anschlusskabel für interne Festplatte

## 1.3 Ansichten


### 1.3.1 Front Ansicht



- (1) Display : Anzeige von z.B. Sendername
- (2) Lautstärke -: oder abwärts im Menü Modus
- (3) Lautstärke +: oder aufwärts im Menü Modus
- (4) OK
- (5) Kanal abwärts
- (6) Kanal aufwärts
- (7) Menü
- (8) Wechseln
- (9) 2x Common Interface (CAM) slots
- (10) 2x Kartenleser
- (11) USB port 2.0 Anschluss eines USB Speichermediums



### 1.3.2 Rückansicht



- (1) LNB : Eingang LNB1/LNB2 und LNB1 Loop Through / LNB2 Loop Through
- (2) S/P DIF : optischer Ausgang . Digital Audio
- (3) Video Ausgang : RCA CINCH
- (4) Audio Aausgang : RCA CINCH
- (5) Komponenten (YPbPr) : RCA Cinch
- (6) SCART : 2x SCART TV und/oder VCR
- (7) HDMI : Standard 1.3
- (8) e-SATA :externe HDD mit e-SATA
- (9) Ethernet : RJ45 Lan
- (10) USB ports :
- (11) RS232 : RS2322 data port
- (12) Stromkabel
- (13) Hauptschalter

### 1.4 Beschreibung der Vorderseite

- **Common Interface Einschub CI** Hier können Sie Common Interface Module Ihrer Wahl einstecken.
- **Kartenleser** Stecken Sie Smartkarten, mit dem goldenen Chip nach unten zeigend, vorwärts in einen der zwei Kartenleser ein.
- **Fronttasten** Benutzen Sie die Tasten um den ET9000 direkt zu bedienen.
- **USB Port** z.B. für Firmware Update

## 1.5 Beschreibung der Rückseite

- **Netzschalter** Der Netzschalter trennt den ET9000 komplett vom Stromnetz.
- **Netzkabel** Stecken Sie das Netzkabel nur in eine dafür vorgesehene Steckdose. Die Netzspannung darf nur 110V/60Hz oder 230V/50Hz betragen.
- **E-SATA Anschluss** Hier schliessen Sie eine externe E-SATA Festplatte an. E-SATA Festplatten benötigen eine externe Stromversorgung.
- **Digital Audio Ausgang (SPDIF)** Der ET9000 kann mit einem optischen Toslink Kabel an den digit. Eingang eines Verstärkers oder DSP angeschlossen werden. Das AC3 Signal ist dort verfügbar, wenn der Sender Dolby Digital sendet.
- **Scart Ausgang (TV und VCR)** Schließen Sie an **TV** Ihren Fernseher, Projektor oder Beamer mit einem Scartkabel an Ihren ET9000 an. Schließen Sie an **VCR** Ihren Videorecorder oder DVD Player mit einem Scartkabel an Ihren ET9000 an. Hinweis, der **VCR** Scart Anschluß ist nicht dafür vorgesehen Aufnahmen von einem Video Recorder oder DVD Player zu erstellen.

*Bitte lesen Sie sorgfältig Punkt 3.1, wenn Sie den ET9000 erstmalig in Betrieb nehmen.*


- **Composite Ausgang** Schließen Sie Ihren ET9000 mit einem RCA/Cinch Kabel (rot und weiß) an Ihren HiFi-Verstärker (z.B. AUX, Tape oder TV Eingang) an. Optional kann man die ET9000 auch an den Fernseher mit einem RCA/Chinch Kabel am Audio Eingang anschließen.
- **RBG Ausgang** Schließen Sie Ihren ET9000 mit einem RCA/Cinch Kabel (rot, blau und grün) an einen TV, Projektor oder Beamer am RGB (component) Eingang an. Dies ist nur ein Video Ausgang.

- **HDMI** Schließen Sie Ihren ET9000 mit einem HDMI Kabel an Ihren TV HDMI Eingang an. Mit HDMI erreichen sie die höchste Übertragungsqualität des TV-Signals (Video, Audio) Ihren ET9000.

*Bitte lesen Sie sorgfältig Punkt 3.1, wenn Sie die ET9000 erstmalig in Betrieb nehmen.*

- **RS232** Serieller Anschluss.
- **USB HUB (USB 2.0)** Der USB Port ist für Geräte mit USB 2.0 Standard ausgelegt. Die Menge der unterstützten USB-Geräte ist abhängig vom installierten Image (Software). Der USB-Port kann verwendet werden, für PVR (Personal Video Recording)-Funktionen durch Anschluss eines USB-Sticks oder USB-Festplatte. Der USB-Anschluss kann für Receiver-Updates verwendet werden (siehe ANHANG-)

## 1.6 Fernbedienung



### Fernbedienung

- (1) Power : Ein/Aus - Standby
- (2) STB, TV, DVD, AUX:
  - STB: Receiver steuern
  - TV: TV steuern
  - DVD: DVD steuern
  - AUX: AUX steuern

- (3) Zifferntaste 0 bis 9 :
- (4) <: Navigationstaste Links.
- (5) >: Navigationstaste Rechts.
- (6) Optionstasten : Verschiedene Funktionen z.B:
  - Rot - Aufnahme
  - Grün – Zusatzfunktionen wie Unterkanäle
  - Gelb - Tonspur
  - Blue – Erweiterungen wie PiP
- (7) GUIDE: Programmführer (EPG)
- (8) MENU: Hauptmenü
- (9) i: Informationstaste
- (10) EXIT: Menü verlassen
- (11) OK: bestätigen oder öffnen von Menüinhalten
- (12) Navigations Tasten : auf/ab zum öffnen der Senderliste, links/rechts um Programm weiter zu schalten
- (13) Mute : Stummschaltung  
Taste hat im Videotext eine andere Funktion
- (14) VOL +/- Wippe : Lautstärke
- (15) P +/- Wippe : Sender blättern
- (16) Playlist: frei programmierbar
- (17) Filelist: Anzeige von Mediendaten auf der HDD
- (18) : Play und Pause
- (19) : Vorwärts
- (20) >>: Schnell Vorwärts (x2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128)
- (21) Recording : frei programmierbar
- (22) I.: Zeitlupe im Wiedergabe Modus
- (23) Stop: Stop
- (24) Timeshift: abhängig von installierten plugins
- (25) Timer: frei programmierbar
- (26) TEXT: Videotext , wenn mitgesendet
- (27) TV: TV Modus
- (28) Search: frei programmierbar
- (29) Mark: Bookmark function, frei programmierbar
- (30) Vkey: Video Taste für z.B. Aufnahmeliste
- (31) PIP: frei programmierbar
- (32) Subtitle: Untertitel, wenn mitgesendet
- (33) AUDIO: Tonspur
- (34) Help: Hilfemenü

## 2. Installation

Wenn Sie Ihre Set Top Box in Empfang genommen haben ist es möglich, dass zwischenzeitlich einige Neuerungen und Fehlerbehebungen implementiert wurden. Deshalb ist es wichtig eventuell ein Firmware Update zu machen ! Schauen Sie im Anhang für mehr Informationen.

## 2.1 Bevor Sie den ET9000 einschalten.

**WICHTIGE HINWEISE!** Zum Reinigen der Front nach Entfernen der Schutzfolie benutzen Sie bitte ein mit wenig **Wasser** und **Glasreiniger** getränktes Tuch.

### **DAS DÜRFEN SIE NICHT BENUTZEN:**

- Aceton
- Chemische Reiniger
- Alkoholische Produkte
- Trichloroethylene ist ein chlorierter Kohlenwasserstoff bekannt als TCE, Trike, Tricky.....

Die Benutzung der oben genannten Produkte hinterlässt optische Beeinträchtigungen auf der Plastikfront.

## 2.2 Einschalten des Gerätes

- Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung, achten Sie auf richtige Polarität der Batterien.
- Bevor Sie den ET9000 benutzen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise (Siehe Kapitel 1.1)

- Verbinden Sie den LNB oder die Antenne mit zugelassenen Koaxial Kabeln mit den LNB,s bzw, Antennen Eingang des ET9000. Siehe Kapitel 1.3.2 Beschreibung der Rückseite.
- Verbinden Sie Ihren ET9000 mit einem HDMI oder Scart Kabel mit Ihrem TV.
- Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und beachten Sie die zulässigen Werte von 110V/60Hz oder 230V/50Hz. **Bitte lesen Sie Kapitel 3.1 sorgfältig durch, bevor Sie ein HDMI oder SCART Kabel vor dem ersten Benutzen des ET9000 anschließen**
- Wenn Sie den ET9000 das erste Mal starten, werden Sie den Setup Assistenten kennen lernen. Der Start Assistent wird Sie durch die Grundinstallation begleiten. Folgen Sie den Anweisungen auf der OSD Anzeige. Siehe Kapitel 3. „Start Assistent“

### 3. Start Assistent

Der Start Assistent hilft Ihnen bei den Grundeinstellungen Ihren ET9000



### 3.1 Video Ausgang wählen

Beim ersten Benutzen des ET9000 müssen die Video und Audio Ausgangs Einstellungen für den Receiver vorgenommen werden. Es gibt 2 mögliche Optionen:

**Verbindung über HDMI** Schalten Sie als erstes Ihren Fernseher ein und wählen Sie HDMI als Eingang aus. Einige Fernseher erlauben die Einstellung nur, wenn ein HDMI Signal entdeckt wurde, andere Geräte schalten automatisch auf HDMI.

**Andere Verbindungen zum Fernseher außer HDMI** Ist keine HDMI Verbindung vorhanden routiert die Abfrage über alle Ausgänge



### 3.2 Sprache wählen

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache mit den Navigation Tasten auf und ab, drücken Sie die **OK Taste** um die markierte Sprache auszuwählen.



Der Start Assistent wird Sie nun durch die Grundeinstellungen des ET9000 zu führen. Drücken Sie die OK Taste auf Ihrer Fernbedienung um zum nächsten Fenster zu gelangen. Sie werden gefragt, ob Sie den Start Assistenten für Ihren ET9000 ausführen oder beenden möchten. Benutzen Sie die Navigations auf/ab Taste um Ihre Option zu markieren und drücken Sie die OK Taste um Ihre Auswahl zu aktivieren. Wenn Sie "Grundeinstellungen jetzt vornehmen" ausgewählt haben, wird das Tuner Einstellungs Menü angezeigt.



### 3.3 Tuner Einstellungen

Detaillierte Information zur Tuner Einstellung finden Sie in Kapitel 11.1 **DVB-S Tuner Konfiguration**



### 3.4 Sendersuchlauf



### 3.5 Kinder- und Jugendschutz

Schauen Sie in Kapitel 6.7 Kinder- und Jugendschutz für mehr Informationen.



## 4. Grundfunktionen

### 4.1 So schalten Sie Ihren ET9000 ein und aus

Benutzen Sie die POWER Taste um Ihren ET9000 Ein- und/oder Aus zuschalten. Wenn Sie Ihren ET9000 in den Standby Modus versetzen wollen drücken Sie die **POWER** Taste an Ihrer Fernbedienung oder direkt an Ihrem Gerät.

Ein anderer Weg um Ihren ET9000 auszuschalten ist, dies über das OSD Menü zu tun. Drücken Sie hierzu die **Menu Taste**, wählen Sie "Standby / Neustart" aus, wählen Sie die gewünschte Option aus und Drücken Sie auf die **OK Taste**. Alternativ können Sie durch drücken der **Power Taste** für 5 Sekunden am Gerät Ihren ET9000 in den Standby versetzen. Stellen Sie sicher, das kein OSD Menü auf dem Bildschirm offen ist wenn Sie das tun.

Wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie die OK Taste.

Standby : ET9000 geht in Standby Modus.

Neustart : Neustart des ET9000.

Restart Enigma : Nur Enigma neustarten

Ausschalten : System wird runtergefahren und beendet.



## 4.2 Sender auswählen

Durch Drücken der **links/rechts Tasten** der Fernbedienung schalten Sie einen Sender zurück oder vor. Durch Drücken der **0** im auf der Fernbedienung ist es möglich zwischen den zwei zuletzt gesehenen Sendern hin und her zu schalten. Dies ist hilfreich bei **Werbeblöcken in ein anderes Programm zu schalten und wieder zurück um zu sehen ob der Werbeblock beendet ist.**

## 4.3 Senderwechsel mit der Senderliste

Durch Drücken der **auf/ab Tasten** auf der Fernbedienung aktivieren Sie die Senderliste. Durch Drücken der **Navigations Tasten auf/ab** wählen Sie den gewünschten Sender an und schalten mit der **OK Taste** zum Sender um.



## 4.4 Einstellen der Lautstärke

Die **Lautstärke +/- Tasten** werden zum Einstellen der Lautstärke verwendet. Drücken von **+** erhöht die Lautstärke, Drücken von **-** senkt die Lautstärke.



Mit Drücken der **MUTE Taste** schalten Sie den Ton auf stumm.



## 4.5 Ändern des Audio Signals


Durch Drücken der **AUDIO Taste** öffnet sich das Audiomenü mit den Audio-Optionen, die der aktuelle Sender zu Verfügung stellt.

Mit den **auf/ab Tasten** wählen Sie die gewünschte Option aus und aktivieren diese mit der **OK Taste**. Die Optionen variieren von Sender zu Sender und gesendetem Programm. Mit der **blauen Taste** öffnen Sie das Menü Fenster für die Synchronität zwischen Audio/Video



## 4.6 Zusatzfunktionen

Wenn ein Sender Zusatzoptionen anbietet. Drücken Sie die **grüne Options Taste** im TV oder Radio Modus um das Optionsmenü anzeigen zu lassen. Mit den **auf/ab Tasten** wählen Sie die gewünschte Option aus und aktivieren diese mit der **OK Taste**. Sie können die **links/rechts Tasten** zum Wechseln der Optionen benutzen.



## 4.7 Umschalten zwischen TV/Radio

Drücken der **RADIO Taste** aktiviert den RADIO Modus. Drücken der **TV** oder **EXIT Taste** verlässt den Radio Modus.

## 4.8 Videotext

Drücken Sie die **Text Taste** um den Videotext Modus zu aktivieren. Mit der **Exit Taste** verlassen Sie den Videotext Modus.



## 4.9 Untertitel

Drücken Sie die **Menu Taste** um das Hauptmenü aufzurufen. Wählen Sie Untertitel und drücken Sie die **OK Taste**. Eine Liste mit verfügbaren Untertiteloptionen wird eingeblendet. Mit den **Navigations Tasten auf** und **ab** wählen Sie die gewünschte Option und drücken die **OK Taste** zum Aktivieren.

Der Bildausschnitt zeigt wie ein Untertitel aussehen kann. Um die Untertitel zu aktivieren und deaktivieren, folgen Sie der obigen Anweisung. Hinweis: Nicht jeder Sender bietet Untertitel an, dann wird ein leeres Menü angezeigt.





## 4.10 Infoleiste

Die Infoleiste rufen Sie mit der **OK Taste**, wenn kein OSD Menü aufgerufen wurde, auf und schließen Sie auch wieder damit, oder bei jedem Senderwechsel. Die Infoleiste zeigt Ihnen alle verfügbaren Informationen des aktuellen Senders.



## 5. Elektronischer Programm Führer (EPG)

Durch Drücken der **INFO Taste** im TV-Modus wird detaillierte Programminformationen der aktuellen Sendung angezeigt. Mit der **rechts Taste** gelangen Sie zur nachfolgenden Sendung. Drücken der **gelben Options Taste** aktiviert den „Sender-EPG“ (Siehe Kapitel 5.1) und drücken der **blauen OptionsTaste** aktiviert den „Multisender-EPG“ (Siehe Kapitel 5.2). Der ET9000 sucht im Hintergrund automatisch nach EPG Informationen. Sind ähnliche Sendungen vorhanden wird „Ähnlich Sendungen“ angezeigt





## 5.1 Einfach EPG

Im Bild sehen Sie eine Darstellung des Einfach EPG eines ausgewählten Senders mit ausführlichen Programminformationen. Durch Drücken der **gelben Options Taste** können Sie die „Einfach EPG Liste“ alphabetisch oder nach Beginn sortieren. Sie können die Einfach EPG Liste auch aufrufen durch Drücken

1. der **Info Taste** für 2 Sekunden

2. der **Navigations Tasten auf/ab** zum öffnen der Senderliste und Drücken der **Info Taste** auf dem ausgewählten Sender. Auf diesem Weg können Sie sehr einfach und schnell die Einfach EPG Liste aufrufen.



## 5.2 Multi-Sender EPG

Benutzen Sie die **blaue** und **gelbe Options Taste** um zwischen den Ansichten **jetzt**, **nächste** und **mehr** umzuschalten. Benutzen Sie die **grüne Options Taste** wenn Sie den Timer automatisch mit den Start- und Endzeiten der ausgewählten Sendung programmieren möchten.

Wenn Sie die "Multi Bouquets" Option auf "Ja" gesetzt haben (siehe Kapitel 10.2) wird eine Bouquets Auswahl angezeigt. Wählen Sie aus, für welches Bouquet das Multi-Sender EPG angezeigt werden soll. Das Bild im linken Fenster zeigt die im aktuellen Bouquet vorhandenen Sender und die zur Zeit laufenden Sendungen, und mit dem Fortschrittsbalken den Fortschritt der Sendung. Durch benutzen der **Navigations Tasten auf** und **ab** kann ein Sender gewählt werden und durch Drücken der **roten Options Taste** dorthin umgeschaltet werden.



Generelle Übersicht der nachfolgenden Sendungen.



Generelle Übersicht der nachfolgenden Sendungen der nächsten Tage. (Abhängig vom Sender bis zu einer Woche im Voraus).

JETZT		NÄCHSTE		MEHR	
Das Erste HD	13:15 - 13:45	ARD-exklusiv			
ZDF HD	17:15 - 18:00	ZDF SPORTreportage			
SAT.1	13:15 - 13:45	Sechserpack			
RTL	14:40 - 15:45	Deutschland sucht den Superstar			
RTL2	13:30 - 14:30	X-Factor: Das Unfassbare			
VOX	15:15 - 16:30	auf und davon - Mein Auslandstagebuch			
ProSieben	15:37 - 17:00	Semi-Pro			
Kabel eins	15:57 - 16:00	Kabel eins news			
TELE 5	15:20 - 15:50	Alf			
D VIERTE	15:30 - 16:00	Dauerwerbesendung			
DMAX	13:40 - 14:40	Tank Team - Erfindungen für die Army			
S RTL	15:35 - 16:00	Disney Phineas und Ferb			
n-tv	13:15 - 14:00	Deluxe - Alles was Spaß macht			
N24	13:00 - 13:10	N24 Nachrichten			
EuroNews					

### 5.2.1 Eingabe von Datum und Uhrzeit

Drücken Sie die **Menu Taste** im Multi-Sender EPG. Es erscheint ein Fenster wo Datum und Uhrzeit geändert werden kann. Wenn Sie Datum und/oder Uhrzeit geändert haben, übernehmen Sie die Eingaben mit der **OK Taste**.

**Zeit/Datum-Eingabe**

Abbrechen OK

Datum: 09. January 2011

Zeit: 12:44

Die Multi-Sender EPG Anzeige ist abhängig von Datum und Uhrzeit welche Sie eingeben haben

## 6. Bearbeiten der Senderliste

Was ist ein Bouquet? Ein Bouquet ist vergleichbar mit einem Ordner. Jeder Sender entspricht einer Seite in diesem Ordner und die Seiten sind in Kategorien (dem Bouquet) sortiert. So kann man zum Beispiel ein Bouquet wie „Kinder“ erstellen, in dem alle Sender für Kinder enthalten sind. Ein anderes Beispiel, wir erzeugen ein Bouquet „Sport“ in diesen legen wir dann alle Sportsender hinein. Auf diesem Weg können wir so viele Bouquets erzeugen wie wir für nötig empfinden. Sender können nicht in der „Alle“ Ansicht gelöscht werden. In der „Alle“ Ansicht sehen wir alle verfügbaren Sender die in dem ET9000 abgelegt sind. Wenn ein neuer Sendersuchlauf gestartet wird, werden neue Sender in der „Alle“ Ansicht abgelegt. Die angelegten Bouquets bleiben unangetastet. So kann man einfach neue Sender von der „Alle“ Ansicht in ein Bouquet übertragen. Wie das geht erfahren Sie im Kapitel 6.2.

**Hinweis!** Sender können nur in der „Favoriten Ansicht“ gelöscht werden!

### 6.1 Eine Programmgruppe hinzufügen

Um ein Bouquet hinzufügen zu können muss in den **Einstellungen – System – Anpassen** **„Mehrere Bouquets erlauben“** ein **Ja** eingegeben werden. Drücken der **auf/ab Tasten** der Fernbedienung aktiviert die Senderliste. Die **blaue Options Taste** drücken, um zur Bouquet Ansicht zu wechseln. Durch Drücken der **Menu Taste** wird das Senderlistenmenü geöffnet. Gehen Sie auf **„Bouquet einfügen“**.



Benutzen Sie die **Zahlen Tasten** Ihrer Fernbedienung um den Namen des neuen **Bouquets einzugeben**. Die Buchstaben stehen oberhalb der Ziffern. Die **Tasten Mute, links und rechts** löschen ein Zeichen. Durch Drücken der **OK Taste** fügen Sie das Bouquet zur Favoritenliste hinzu. Sie gelangen zurück zum Senderlistenmenü.



## 6.2 Einen Sender zu den Favoriten hinzufügen

Wenn Sie einen Sender zu den Favoriten hinzufügen möchten können Sie dies von der **Senderliste „Alle“, „Satelliten“ und „Provider“** durchführen. Sie gelangen zu den Listen in dem Sie die **rote, grüne, gelbe oder blaue Options Taste** drücken. Wir beschreiben hier den Vorgang aus dem **„Alle“ Bouquet** heraus, für die anderen ist es identisch.

Drücken Sie die **Auf/Ab Tasten** Ihrer Fernbedienung zum Aktivieren der Senderliste. Drücken Sie die **rote Options Taste** um zur **„Alle“ Ansicht** zu wechseln. Drücken Sie die **Auf/Ab Tasten** um den gewünschten Sender zu auswählen und drücken Sie die **MENU Taste** zum Öffnen des Senderlistenmenüs. Wählen Sie **„Zu Bouquet hinzufügen“**.



Wenn Sie mehrere Bouquets haben bekommen Sie jetzt eine Liste aller Ihrer Bouquets angezeigt. Wählen Sie das passende aus und fügen Sie den Sender hinzu. Benutzen Sie nur ein Bouquet, wie die Werkseinstellung vorgibt, so wird der Sender unter der Favoritenliste abgelegt.

### 6.3 Mehrere Sender zu einer Programmgruppe hinzufügen

Sie können mehrere Sender aus der "Alle" Liste wählen um diese einem Bouquet hinzuzufügen.

Drücken Sie die **Auf/Ab Tasten** Ihrer Fernbedienung zum Aktivieren der Senderliste. Drücken Sie die **blaue Options Taste** und wählen Sie das gewünschte Bouquet. Mit der **OK Taste** aktivieren Sie das gewählte Bouquet.

Durch Drücken der **Menu Taste** aktivieren Sie das Senderlistemenü. Wählen Sie "Bouquet editieren anschalten". Die "Alle" Liste wird geöffnet. Alle zugehörigen Sender des Bouquets sind rot markiert. Wählen Sie mit den **Auf/Ab Tasten** den gewünschten Sender aus und Drücken Sie die **OK Taste**. Der Sender ist nun rot markiert. Alle weiteren Sender, die zum Bouquet hinzugefügt werden sollen wählen Sie auf die gleiche Art aus. Haben Sie alle gewünschten Sender ausgewählt drücken Sie die **Menu Taste**. Das Senderlistemenü wird aktiviert.



Wählen Sie "Bouquet editieren beenden", alle markierten Sender werden dem zuvor gewählten Bouquet hinzugefügt. Haben Sie nur ein Bouquet, was die Werkseinstellung ist, so werden die markierten Sender nur "Favourites" hinzugefügt.



#### 6.4 Löschen eines Senders aus der Favoritenliste

Drücken Sie die **Auf/Ab Tasten** Ihrer Fernbedienung zum Aktivieren der Senderliste. Wählen Sie mit den **Auf/Ab Tasten** den gewünschten Sender aus und drücken Sie die **MENU Taste** zum Aktivieren des "Kanallistenmenü".

Wählen Sie "Eintrag entfernen". Der gewählte Sender wird aus der Favoritenliste gelöscht.





## 6.5 Verschieben eines Sender im Bouquet

Drücken Sie die **Auf/Ab Tasten** Ihrer Fernbedienung zum Aktivieren der Senderliste. Wählen Sie mit den **Auf/Ab Tasten** den gewünschten Sender aus und drücken Sie die **MENU Taste** zum Aktivieren des „Kanallistenmenü“.

Wählen Sie „Verschiebemodus aktivieren“ und drücken Sie die **OK Taste**.

Wählen Sie mit den **Auf/Ab Tasten** den gewünschten Sender zum Verschieben mit **OK Taste**. Der Sender wird rot markiert.



Verschieben Sie mit den **Auf/Ab Tasten** den Sender an die gewünschte Position. Drücken Sie die **OK Taste** um den Sender an der neuen Position abzulegen. Sie können nun Ihre Sender verschieben, solange der Verschiebemodus aktiviert ist. Zum deaktivieren drücken Sie die **MENU Taste**, gehen in das „Kanallistenmenü“ und wählen „Verschiebemodus ausschalten“ und drücken die **OK Taste**.



## 6.6 Kinder- und Jugendschutz

Der Kinder- und Jugendschutz ermöglicht es ausgewählte Sender zu sperren. Wenn kein OSD Menü aktiv ist drücken Sie die **Menu Taste** um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie die **OK Taste**. Wählen Sie “Jugendschutz” und drücken Sie die **OK Taste**.

Setzen Sie “Jugendschutz anschalten” auf **Ja**. Unter “Jugendschutz-Typ” können Sie zwischen Negativliste oder Positivliste wählen. Negativliste bedeutet alle Sender der Liste sind gesperrt, alle anderen Sender frei. Positivliste bedeutet alle Sender der Liste sind frei, alle anderen Sender sind gesperrt.



Zum Ändern des Pincode wählen Sie “Service PIN ändern” und drücken Sie die **OK Taste**.







Sie werden nun aufgefordert den alten Pincode und danach den neuen Pincode einzugeben.



War die Eingabe erfolgreich sehen Sie die Nachricht, dass der neue Pincode erfolgreich übernommen wurde. Mit der **OK Taste** gelangen Sie zurück zu den „Jugendschutz Einstellungen“.



War die Eingabe fehlerhaft sehen Sie die Nachricht das die Eingaben differieren. Mit der **OK Taste** gelangen Sie zurück zum “Kanal-Pincode ändern ” Menü dort können Sie Ihre Eingabe wiederholen.



Wählen Sie nun “Kanallisten bearbeiten” und drücken Sie die **OK Taste**.



Drücken Sie die **Auf/Ab Tasten** um den ersten Buchstaben des zu sperrenden oder freien Senders auszuwählen und drücken Sie die **OK Taste**. In diesem Beispiel wollen wir einen der Sender sperren. Also wählen wir “S” als ersten Buchstaben.



Der Jugendschutz-Kanaleditor wird geöffnet. Alle Sender die mit “S” beginnen werden angezeigt. Wählen Sie einen Sender der gesperrt werden soll und drücken Sie die **OK Taste**.



Ein Schloss ist nun vor dem gesperrten Sender zu sehen. Sie können den Sender nun nur noch mit dem Pincode freischalten um das Programmangebot zu sehen. Hatten Sie Positivliste unter “ Jugendschutz-Typ ” ausgewählt, zeigt das Schloss die freien Sender an, die Sie ohne Pincode anschauen können.



## 6.8 Schützen der Kinder- und Jugendschutz Einstellungen

Zusätzlich können Sie die Kinder- und Jugendschutz Einstellungen durch einen Pincode schützen.

Setzen Sie “Einstellungen schützen” auf Ja, können Sie die Jugendschutz Einstellungen nur ändern wenn Sie einen korrekten Pincode eingeben. Haben Sie den Pincode 3 x hintereinander falsch eingegeben, müssen Sie vor dem nächsten Versuch 15 Minuten warten.



**Hinweis: Sie können zum Schützen der Einstellungen und der Sender zwei verschiedene Pincodes verwenden.**

## 7 Festplatten Funktionen

### 7.1 Anschluss einer Festplatte

Sie können am E-SATA Port oder am USB Port eine externe HDD an der Rückseite Ihres Receivers anschließen.

Außerdem besteht die Möglichkeit eine Festplatte intern zu verbauen

(siehe Anlage B).

Hinweis: Bevor Sie eine Festplatte benutzen können muss diese erst initialisiert werden. *Siehe Kapitel 7.2.1*

### 7.2 Einrichten der Festplatte

Ist kein OSD Menü aktiviert drücken Sie die **Menu Taste** um das Hauptmenü zu Aktivieren, wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie **OK** zum aktivieren.

1. Wählen Sie “System” und drücken Sie OK.

- Das “System” Menü wird geöffnet.

2. Wählen Sie “Festplatte” und drücken Sie OK.

3. Wählen Sie “Hard Disk setup” und drücken Sie OK.


Sie können die Zeit bis zum Standby Ihrer Festplatte einstellen. Sie können Wählen: - Kein Standby - 10 oder 30 Sekunden - 1, 2, 5, 10, 20 oder 30 Minuten - 1, 2 oder 4 Stunden Zum Beenden der Einstellung drücken Sie die **OK Taste** oder die **grüne Options Taste** Sie gelangen zum zurück zum „Festplatten“ Menü.



### 7.2.1 Initialialisierung

Ist kein OSD Menü aktiviert drücken Sie die Menu Taste um das Hauptmenü zu aktivieren, wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie **OK Taste** zum aktivieren. Wählen Sie “System” und drücken Sie **OK Taste**. Das “System” Menü wird geöffnet. Wählen Sie “Festplatte” und drücken Sie **OK Taste**. Wählen Sie “Initialisierung...” und drücken Sie OK. Haben Sie eine andere Festplatte sind die Optionen anders als auf der Darstellung! Drücken Sie die **OK Taste**. Durch Drücken die **roten Options Taste** wird die Festplatte initialisiert (formatiert). Nach Bestätigen der Sicherheitswarnung startet die Formatierung.

**WARNUNG!!! Alle Daten auf der Festplatte gehen verloren!**



## 7.3 Aufnehmen

### 7.3.1 Sofortaufnahme

Drücken Sie **rote Options Taste**. Sie können zwischen 5 Optionen wählen:

- Aufnahme hinzufügen (unbegrenzt)
- Aufnahme hinzufügen (aktuelle Sendung)
- Aufnahme hinzufügen (Aufn. Länge eingeben)
- Aufnahme hinzufügen (Aufn. Endzeit eing.)
- Nicht aufnehmen

Wählen Sie mit den **auf/ab Tasten** die gewünschte Option und drücken Sie OK Taste zum Aktivieren.



Eine laufende Aufnahme wird durch ein blinkendes Symbol in der Infoleiste angezeigt. Während der Aufnahme können Sie einen anderen Sender ansehen, eine vorhandene Aufnahme ansehen oder eine zusätzlich Aufnahme starten. Die Anzahl der gleichzeitigen Aufnahmen ist abhängig von der Antennenanlage und der Anzahl der Sender auf dem Transpondern.

Drücken Sie die **auf/ab Tasten** auf der Fernbedienung um die Senderliste zu aktivieren. Die Aufnahme läuft im Hintergrund weiter. Sobald eine Aufnahme gestartet wird, egal ob manuell oder per Timer (siehe Kapitel 7.3.3) wird dies durch ein Informationsfenster auf dem Bildschirm signalisiert.

## Aufnahme beenden

Wählen Sie den Sender dessen Aufnahme gestoppt werden soll. Drücken Sie die **rote Options Taste**, wählen Sie "Aufnahme anhalten" und drücken Sie **OK**. Die Aufnahme wird nun beendet.





### 7.3.2 Aufnahmen mit dem Timer

Sie sehen das "Timer Editor" Menü. Drücken der **roten Options Taste** löscht einen Timer Eintrag.

Die **grüne Options Taste** fügt einen neuen Timer Eintrag hinzu, die **gelbe Options Taste** schaltet den Timer aktiv oder inaktiv (nur möglich wenn Timer in Warteposition) und die **blaue Options Taste** löscht alle fertigen Timer der Liste.

Wählen Sie einen Timer aus und drücken Sie die OK Taste um diesen zu ändern.

Den Timer Status :

- warten: wartet auf Sendungsbeginn
- Aufnahme: Aufnahme läuft
- fertig: Aufnahme erledigt
- Ein rotes X zeigt, dass der Timer inaktiv ist

Ein/Aus, inaktiv/aktiv mit **gelbe Options Taste**



Gesetzte Timer werden im EPG markiert !



### 7.3.3 Manuelle Timer Programmierung

Drücken Sie die **grüne Options Taste** um einen Timer hinzuzufügen.

Sie können zwischen verschiedenen Timer Typen wählen. "Aufnahmen" für den aktuellen Sender oder "Umschalten" für eine Aufnahme eines andern Senders aus der Senderliste. Als "Wiederholungstyp" stehen "einmalig" und "wiederholend" zur Verfügung.

Beim Wiederholungstyp "wiederholend" stehen folgende Optionen zu Verfügung:

- Täglich
- Wöchentlich mit Wochentagesangabe
- Montag bis Freitag
- Benutzerdefiniert

Für alle Optionen kann das erste Ausführungsdatum eingegeben werden.

In der „Nach dem Ereignis“ Option können Sie bestimmen was nach der Timeraufnahme passieren soll. Sie können Auswählen zwischen "nichts tun", die Box wird in den Zustand vor der Aufnahme versetzt, „schalte in Standby“ die Box geht in den Standby Modus oder "Box abschalten" die Box wird herunter gefahren. Wählen Sie die gewünschten Optionen mit den **Navigations Tasten auf/ab, links/rechts** und drücken Sie die **grüne Options Taste** um die Timer Einstellungen zu speichern.



## 7.4 Eine Aufnahme ansehen

Drücken Sie die **Video Taste** um eine Auswahl der aufgenommenen Sendungen zu sehen. Wählen Sie eine Aufnahme mit den **auf/ab Tasten**. Drücken Sie die **OK Taste** um die Sendung abzuspielen. Während des Abspielens sehen Sie die Steuerungssymbole in der Infoleiste. Drücken Sie die **auf/ab Taste** oder die **Video Taste** um zur Liste der aufgenommenen Sendungen zurückzukehren. Haben Sie zuvor die Sendung schon mal angeschaut, werden Sie gefragt, ob Sie die Wiedergabe der Sendung an der zuletzt geschauten Stelle fortsetzen möchten. Treffen Sie keine Auswahl innerhalb von 10 Sekunden wird die Sendung vom Beginn an starten.



### Springen

Taste	Zeit	Taste	Zeit
1	10 Sek. zurück	3	10 Sek. vorwärts
4	1 Min. zurück	6	1 Min. vorwärts
7	5 Min. zurück	9	5 Min. vorwärts

### Spulen

Die folgenden Geschwindigkeiten stehen für das Spulen zur Verfügung:

- Vorwärts (blaue Options Taste): 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 48x, 64x, 128x
- Rückwärts (rote Options Taste): 8x, 16x, 32x, 48x, 64x, 128x

Jedes Drücken der Tasten erhöht die Geschwindigkeit um eine Stufe.

## 7.5 Setzen einer Markierung (Bookmarks)

Spulen Sie vor bis zu dem Punkt wo Sie einen Marker setzen möchten, drücken Sie die **0** auf der **numerischen Tastatur**. Der Marker wird an diesem Punkt gesetzt.

Striche in der Zeitlinie zeigen die gesetzten Marker. **Zu einem Marker springen** Sie können während der Wiedergabe direkt zu einem zuvor gesetzten Marker springen. Durch Drücken der **links Taste** springen Sie einen Marker nach links und durch Drücken der **rechts Taste** springen Sie einen Marker nach rechts. Um einen Marker zu löschen, springen Sie zu diesem und Drücken Sie die **0** auf den **numerischen Tasten**.

## 7.6 Aufnahme löschen

Drücken Sie die **Video Taste** um in die Auswahl der aufgenommenen Sendungen zu gelangen. Wählen Sie mit den **auf/ab Tasten** eine aufgenommene Sendung aus. Drücken Sie die **Menu Taste**. Wählen Sie mit den **auf/ab Tasten** "Löschen" und drücken Sie **OK**. Sie werden gefragt ob Sie die Aufnahme löschen wollen. Als Kontrolle sehen Sie den Namen der Sendung im Fenster. Wählen Sie „Ja“. Die Sendung wird unwiederbringlich gelöscht, und Sie gelangen zurück zur Aufnahmeliste.



## 7.7 Wiedergabeliste Einstellungen

Drücken Sie die **Video Taste** und dann die **Menu Taste** zum Aktivieren des Wiedergabelisten Menü.

## Sortierungs Optionen

Sie haben die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Sortierungs Optionen:

1. Alphabetische Sortierung
2. Sortieren nach Datum

Aussehen der Liste

Sie haben die Auswahl zwischen verschiedenen Styles

## 8. Videotext

Sie sind im TV oder Radio Modus. Drücken Sie die **Text Taste** um den Videotext zu aktivieren. Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Sender Videotext aussendet!

Videotext – normale Bedienung:

Während Sie sich eine Videotext Seite ansehen können Sie durch Drücken der **OK Taste** in den Interaktiv Modus wechseln.

Wählen Sie mit den **Navigations Tasten** eine Videotext Seiten Nummer und drücken Sie **OK** um diese Seite aufzurufen. In diesem Modus brauchen Sie keine Eingabe der Seiten Nummer machen, es ist aber möglich. Zum Beenden drücken Sie die **EXIT Taste**.

Mit der **Mute Taste** wechseln Sie zwischen dem „transparent Modus“, „unsichtbar Modus“ und „voll Modus“.

Im „transparent Modus“ sehen Sie im Hintergrund die laufende Sendung und im Vordergrund den Videotext.

Der „unsichtbar Modus“ versteckt den Videotext hinter dem Fernsehbild.

Im „voll Modus“ wird nur der Videotext im Vollbild angezeigt.

Durch Drücken der **Lautstärke + Taste** können Sie die Schriftgröße der Videotext Anzeige verändern, doppelte Höhe obere Hälfte, doppelte Höhe untere Hälfte und Vollbild normale Höhe.

Durch Drücken der **Lautstärke - Taste** können Sie den PIG-Modus aktivieren oder deaktivieren (Picture in Graphics – Bild in Grafik). Gleichzeitige Ansicht von Sendung und Videotext (beste Ergebnisse erreichen Sie bei 16:9 Fernsehern während einer 4:3 Übertragung).

Videotext Konfigurations Menü: Wenn die Videotext Seite 100 angezeigt wird drücken Sie die **MENU Taste** zum Aktivieren des Videotext Konfigurations Menüs.



Sie haben die folgenden Optionen:

Wählen Sie “Suchen” und drücken Sie OK um die Suche nach Videotext Informationen in anderen Sendern zu starten ohne den aktuellen Sender verlassen zu müssen. Ist die Suche beendet wählen Sie mit den links/rechts Tasten die gewünschte Videotext Seite aus, ohne den aktuellen Sender verlassen zu müssen. Drücken Sie OK um die gewünschte Seite anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn auf dem gleichen Transponder weitere Sender Videotext anbieten. Ist dies nicht der Fall, ist keine Auswahlmöglichkeit vorhanden.

Videotext Auswahl:

Bildformat:

Einschalten zeigt den Videotext im 16:9 Format. Drücken Sie die OK Taste zum Ein- oder Ausschalten. Die Standard Einstellung ist „aus“.

Standard Modus 16:9 = an/aus

Einschalten zeigt den TV im 16:9 Format, wenn der PIG-Modus mit der Lautstärke – Taste aktiviert wurde. Drücken Sie die OK Taste zum Ein- oder Ausschalten. Die Standard Einstellung ist „aus“.

Videotext/TV Modus 16:9 = an/aus

Bei älteren 4:3 Fernsehgeräten wird dieser Modus nicht funktionieren. Wenn es eingeschaltet wurde kann es sein, dass das Fernsehgerät sich vom AV- oder Videoeingang trennt. Wenn Sie ein 4:3 Fernsehgerät benutzen, bitten wir Sie, diesen Modus nicht zu benutzen.

Hier können Sie die Helligkeit des Videotextes einstellen. Drücken Sie dazu die links/rechts Tasten um die Helligkeit anzupassen.

Helligkeit:

Hier können Sie die Durchsichtigkeit des Videotextes einstellen. Drücken Sie dazu die links/rechts Tasten um die Durchsichtigkeit anzupassen.

Durchsichtigkeit (Transparency):

Automatische Erkennung = an/aus

Nationaler Zeichensatz:

Die nationale Zeichensatzerkennung wird verwendet um die richtigen Sonderzeichen der spezifischen

Sprache anzeigen zu können. Drücken Sie die OK Taste zum Ein- oder Ausschalten. Die Standard Einstellung ist „ein“. Wenn ausgeschaltet, drücken Sie die links/rechts Tasten um den richtigen

Zeichensatz auszuwählen.

Weiterführende Informationen unter [www.tuxtxt.net](http://www.tuxtxt.net)

## 9. Einschlaf Timer

Mit dem Einschlaf Timer können Sie innerhalb einer wählbaren Zeit Ihren ET9000 in Standby versetzen oder herunter fahren. Drücken Sie die **blaue Options Taste** und wählen Sie "Ausschalt Timer".

Herunter fahren nach:

Geben Sie ein in wie viel Minuten der ET9000 automatisch herunter fahren soll.

Setzen Sie diese Option auf „Eingeschaltet“ um den Ausschalt Timer zu Aktivieren oder "Ausgeschaltet" zum Deaktivieren.

Drücken Sie die **rote Options Taste** um den Status zu ändern.

Timer Status:

Wählen Sie "ShutDown" um den ET9000 herunter zu fahren oder "Standby" um den ET9000 in den Standby Modus zu versetzen.

Ausschalt Timer Aktion:

Drücken Sie die **grüne Options Taste** um den Aktions Modus zu ändern.

### Vor dem Ausschalten fragen:

Wenn diese Option auf “Ja” gesetzt ist wird ein Sicherheitsfenster aktiviert in dem Sie gefragt werden ob Sie wirklich den ET9000 ausschalten möchten. Drücken Sie die **gelbe Options Taste** um die Abfrage zu ändern.

Haben Sie alle Einstellungen getätigt drücken Sie OK um die Einstellungen zu übernehmen.





## 10 Einstellungen

### 10.1 Sprache

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie OK.

1. Wählen Sie die Option "System" und drücken Sie OK.

- Das "System" Menü wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Option "Sprache..." und drücken Sie OK.

- Das "Sprachwahl" Menü wird geöffnet.

Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache mit den **auf/ab Tasten**. Drücken Sie **OK** zum Aktivieren. Drücken Sie die **Exit Taste** um das Menü zu verlassen.



### 10.2 Anpassen

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie OK.

1. Wählen Sie die Option "System" und drücken Sie OK.

- Das "System" Menü wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Option "Anpassen..." und drücken Sie OK.

- Das "Anpassen" Menü wird geöffnet.

Benutzermodus:

Es gibt drei verschiedene Benutzermodus Einstellungen: Einfach, Fortgeschritten und Experte. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit den Benutzerlevel an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Einstellungen werden wir hier in der Anleitung nicht im Detail beschreiben.



## 10.3 Setzen der Zeitzone

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie OK.

1. Wählen Sie die Option "System" und drücken Sie OK.

- Das "System" Menü wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Option "Zeitzone..." und drücken Sie OK.

- Das "Zeitzone" Menü wird geöffnet.

Drücken Sie die **grüne Options Taste** zum Übernehmen oder die **rote Options Taste** zum Abbrechen.



## 10.4 A/V Einstellungen

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie OK.

1. Wählen Sie die Option "System" und drücken Sie OK.

- Das "System" Menü wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Option "A/V Einstellungen..." und drücken Sie OK.

- Das "A/V Einstellungen" Menü wird geöffnet.

### Videoausgabe:

#### HDMI

Haben Sie Ihren TV über HDMI mit dem ET9000 verbunden, wählen Sie bei "Videoausgabe" HDMI.

#### Scart

Haben Sie Ihren TV über Scart mit dem ET9000 verbunden, wählen Sie bei "Videoausgabe" Scart.

### Modus:

Wählen Sie mit den links/rechts Tasten die gewünschte Bildschirmauflösung. Dies steht nur bei Videoausgabe HDMI zur Verfügung.

### Bildwiederholrate: (Nur bei HDMI)

Wählen Sie die Bildwiederholrate welche der Fernseher unterstützt. Optionen 50Hz oder 60Hz.

### 4:3 Inhalt anzeigen als:

4:3 wird auf einem 16:9 Fernseher in voller Bildhöhe mit schwarzen Seitenbalken angezeigt.

Pillarbox 4:3 wird auf einem 16:9 Fernseher in voller Bildbreite angezeigt, oben und unten wird das Bild gekappt.

Pan&Scan 4:3 wird auf einem 16:9 Fernseher in voller Bildhöhe angezeigt, die Bildbreite wird auf volle Bildschirmgröße gestreckt.

Just Scale Nur die äußeren Teile des Bildes werden gedehnt um Verzerrungen in der Bildmitte zu vermeiden. Sie haben einen vollen Bildschirm.

Nicht linear

### AC3 standardmäßig:

Sendet ein Sender AC3 Audio Signale (z. B. Dolby Digital), schaltet der ET9000 automatisch auf AC3. Lautstärkeregelung von AC3 Signalen funktioniert nur, wenn AC3 Downmix aktiviert ist. Bitte beachten Sie, dass AC3 Downmix die Ausgabe der realen AC3 Signale auf jeden Audio-Ausgang abschalten wird, auch auf den S / P DIF-Ausgang.

#### AC3 downmix:

Wenn Sie eine Sendung mit AC3 Audio sehen, wird dies in ein Stereo Signal umgewandelt. Setzen Sie diese Option auf "Ja", wenn Ihr AV-Receiver kein Dolby Digital unterstützt.

Folgende Optionen sind nur bei Videoausgabe "Scart" verfügbar:

#### Modus:

Wählen Sie den TV-Standard für Ihr Fernsehgerät. Dies kann nur PAL oder NTSC sein. Benutzen Sie ein Gerät das beides kann, können Sie die Multi Option benutzen. Ihr TV-Gerät schaltet automatisch auf den nötigen Modus um. Diese Option gibt es nur bei Videoausgabe „Scart“.

#### Seitenverhältnis:

Automatisch (Standard)

4:3 Sendungen werden in 4:3 und 16:9 Sendungen in 16:9 angezeigt.

4:3

16:9 Inhalt anzeigen als:

16:9 Sendungen werden bei 4:3 TV's mit schwarzen Balken oben und unten angezeigt.

Letterbox

16:9 Sendungen werden bei 4:3 TV's auf volle Bildhöhe gestreckt, auf der rechten und linken Seite des Bildes werden Teile abgeschnitten.

Pan&Scan

4:3 wird auf einem 16:9 Fernseher in voller Bildhöhe angezeigt, die Bildbreite wird auf volle Bildschirmgröße gestreckt.

Just Scale

Inhalt anzeigen als 16:9

Bitte schauen Sie auf die vorherige Seite.

- CVBS (FBAS),

#### Farbformat:

- RGB (Rot, Grün, Blau separat),

- SVideo (Farb- und Helligkeitssignal separat)

Wenn "an" ausgewählt ist, wird das Stecken während der 4:3 Übertragung bei einigen 16:9 TV Geräten abgeschaltet.

WSS bei 4:3:

Drücken Sie die **grüne Options Taste** zum Übernehmen der Einstellung oder die **rote Options Taste** zum Abbrechen. Sie kommen zurück zum „System“ Menü.

Hinweis! Bitte achten Sie auf die zulässigen Einstellungen Ihres TV Gerätes. Einige 16:9 TV's strecken das 4:3 Signal automatisch auf die volle Bildschirmgröße. Sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes nach.

## 10.5 VFD-Display

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD

Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie OK.

1. Wählen Sie die Option "System" und drücken Sie OK.

- Das "System" Menü wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Option "Display Einstellungen..." und drücken Sie OK.

- Das "Display Einstellungen" Menü wird geöffnet.

Durch Drücken der **links/rechts Tasten** können Sie die Helligkeit des Displays einstellen. "Standby" setzt die Helligkeit für den Standby Modus. Alle Änderungen werden sofort angezeigt. Drücken Sie die **grüne Options Taste** zum Übernehmen der Einstellung oder die **rote Options Taste** zum Abbrechen. Sie kommen zurück zum „System“ Menü.



## 10.6 Netzwerk

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie OK.

1. Wählen Sie die Option "System" und drücken Sie OK.

- Das "System" Menü wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Option "Netzwerk Einstellungen..." und drücken Sie OK.

3. Wählen Sie die Option "LAN Verbindung" und drücken Sie OK.

4. Wählen Sie die Option "Adapter-Einstellungen" und drücken Sie OK.



Benutzen Sie die Navigations Tasten und die Zahlen Tasten um Werte zu ändern.

DHCP benutzen:

Wenn DHCP eingeschaltet ist, bezieht der ET9000 die IP Adresse von einem DHCP Server. Benutzen Sie einen Router für das Internet ist dort ein DHCP Server vorhanden. Schalten Sie DHCP an dem ET9000 aus, wenn Sie dem ET9000 eine feste IP Adresse vergeben wollen.

IP Adresse:

Geben Sie hier eine IP Adresse ein.

Netzmaske:

Geben Sie hier die Subnetmask Ihres Netzwerkes ein (meistens 255.255.255.0).

Gateway:

Hier geben Sie IP Adresse Ihres Internet Routers ein, damit der ET9000 eine Internetverbindung aufbauen kann.

#### Nameserver DNS:

Geben Sie die IP Adresse Ihres DNS Nameservers (meistens die gleiche Adresse des Routers). DNS wird benötigt um Domain Namen in IP Adressen umzusetzen. Normalerweise, wenn der Typ auf LAN eingestellt ist, gibt es keine Notwendigkeit für einen DNS-Eintrag. Wenn der ET9000 mit dem Internet über einen Router verbunden ist, geben Sie in den Router die IP-Adresse ein.

#### Netzwerk aktivieren:

Drücken Sie die OK Taste um die Einstellungen zu übernehmen und das Netzwerk zu aktivieren.

#### Nameserver Setup

Wählen Sie die Option "DNS-Einstellungen" und drücken Sie OK.

#### Nameserver:

Geben Sie die IP Adresse Ihres DNS Nameservers (meistens die gleiche Adresse des Routers).  
DNS

wird benötigt um Domain Namen in IP Adressen umzusetzen. Normalerweise, wenn der Typ auf LAN eingestellt ist, gibt es keine Notwendigkeit für einen DNS-Eintrag. Wenn der ET9000 mit dem Internet über einen Router verbunden ist, geben Sie in den Router die IP-Adresse ein.

Drücken Sie die grüne Options Taste wenn Sie einen weiteren DNS Server einrichten möchten.

Maximal zwei Nameserver können eingerichtet werden.



## 10.7 WLAN Konfiguration

Optional mit einem geeigneten WLAN USB Stick



## 10.8 Skin

Das Auswählen eines anderen Skin wird das Aussehen des OSD (On-Screen-Display) verändern.

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie OK.

1. Wählen Sie die Option "System" und drücken Sie OK.

- Das "System" Menü wird geöffnet.


2. Wählen Sie die Option "Skin..." und drücken Sie OK.

Wählen Sie den gewünschten Skin und drücken Sie **OK Taste**.



Um den neuen Skin zu aktivieren muss der ET9000 neu gestartet werden.

Mit den auf/ab Tasten wählen Sie die gewünschte Option und drücken Sie OK.



## 10.9 Werkeinstellungen wiederherstellen

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie OK.


1. Wählen Sie die Option "System" und drücken Sie OK.

- Das "System" Menü wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Option "Werkseinstellungen" und drücken Sie OK.

- Das "Werkseinstellung" Menü wird geöffnet

Sie werden gefragt ob Sie wirklich alle Einstellungen in den Werkszustand zurücksetzen wollen. Wenn Sie „Ja“ wählen, gehen alle Einstellungen und Bouquets verloren. Nach Durchführung wird der ET9000 automatisch neu gestartet.



## 11. Sendersuchlauf

### 11.1 DVB-S/S2 Tuner Konfiguration

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie OK.

1. Wählen Sie die Option "Kanalsuche" und drücken Sie OK.

- Das "Sendersuchlauf" Menü wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Option "Tuner Konfiguration" und drücken Sie OK.

- Das "Tuner Auswahl" Menü wird geöffnet.

3. Wählen Sie mit den auf/ab Tasten den DVB-S2 Tuner (Tuner A) aus und drücken Sie OK.



### 11.1.1 Empfang eines Satelliten – Direktverbindung (DVB-S/S2)

Benutzen Sie diese Konfiguration wenn Sie nur die Signale eines Satelliten empfangen wollen. Der LNB ist mit Koaxialkabel direkt mit dem ET9000 verbunden.



### 11.1.2 Zwei Satelliten mittels Toneburst A/B (DVB-S/S2)

Benutzen Sie diese Konfiguration wenn Sie zwei Satelliten über zwei Universal LNB's empfangen. Es spielt dabei keine Rolle ob Sie zwei Satellitenantennen haben oder nur Eine. Verbinden Sie die zwei Koaxkabel der LNB's mit einem Toneburst Schalter, und ein Koaxkabel vom Toneburst Schalter mit dem ET9000.

Das "Empfangseinstellungen" Menü wird geöffnet.

Mit den auf/ab Tasten wählen Sie die "DiSEqC-Mode" Option and wählen mit den links/rechts Tasten "Toneburst A/B" aus.

Wählen Sie für die Anschlüsse A und B die gewünschten Satelliten aus, wie im Kapitel Empfang eines Satelliten beschrieben.

Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Satelliten mit den Eingängen A und B des Toneburst Schalters übereinstimmen. Werden beim Sendersuchlauf keine Sender gefunden, wechseln Sie die Satellitenbelegung der Eingänge A und B und versuchen Sie es noch einmal.

Drücken Sie OK um die Einstellungen zu übernehmen.



### 11.1.3 Zwei Satelliten über DiSEqC A/B (DVB-S/S2)


Benutzen Sie diese Konfiguration wenn Sie zwei Satelliten über eine Twin Universal LNB oder Quad Universal LNB empfangen. Es spielt dabei keine Rolle ob Sie zwei Satellitenantennen haben oder nur Eine. In diesem Fall sind die LNBs an einen sogenannten Multischalter, von dem das Signal über Koaxialkabel an den ET9000 verbunden ist.

Mit den auf/ab Tasten wählen Sie die "DiSEqC-Mode" Option and wählen mit den links/rechts Tasten " DiSEqC A/B " aus.

Wählen Sie für die Anschlüsse A und B die gewünschten Satelliten aus, wie im Kapitel Empfang eines Satelliten beschrieben.

Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Satelliten mit den Eingängen A und B des DiSEqC Schalters übereinstimmen. Werden beim Sendersuchlauf keine Sender gefunden, wechseln Sie die Satellitenbelegung der Eingänge A und B und versuchen Sie es noch einmal.

Drücken Sie OK um die Einstellungen zu übernehmen.



#### 11.1.4 Vier Satelliten über DiSEqC A/B/C/D (DVB-S/S2)

Benutzen Sie diese Konfiguration wenn Sie vier Satelliten über einen Einfach Universal oder Zweifach Universal LNB für vier oder acht Teilnehmer empfangen. In diesem Fall sind die LNBs mit einem sogenannten Multischalter, von dem das Signal über Koaxialkabel an den ET9000 verbunden ist.

Mit den **auf/ab Tasten** wählen Sie die "DiSEqC-Mode" Option and wählen mit den **links/rechts Tasten** " DiSEqC A/B/C/D " aus.

Wählen Sie für die Anschlüsse A, B, C und D die gewünschten Satelliten aus, wie im Kapitel Empfang eines Satelliten beschrieben.

Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Satelliten mit den Eingängen A und B des DiSEqC Schalters übereinstimmen. Werden beim Sendersuchlauf keine Sender gefunden, wechseln Sie die Satellitenbelegung der Eingänge A bis D und versuchen Sie es noch einmal.

Drücken Sie die **OK Taste** um die Einstellungen zu übernehmen.




### 11.1.5 Motor mit USALS (DVB-S/S2)

Verwenden Sie diese Art der Konfiguration, wenn Sie viele Satelliten mit einem Drehmotor und einem Single Universal LNB empfangen möchten. Der LNB ist mit Koaxialkabel direkt mit dem ET9000 verbunden.

Mit den **auf/ab Tasten** wählen Sie die "DiSEqC-Mode" Option and wählen mit den **links/recht Tasten** "Rotor" aus. Dieses Menü ist nur für Drehmotoren die USALS Protokoll haben. Sie müssen nun die geographischen Details der Satellitenposition eingeben.

Auf <http://www.heavens-above.com> finden Sie die Koordinaten der Satelliten.

Den Rest erledigt USALS im ET9000. USALS ist ein System für die Berechnung der Position aller Satelliten im Orbit mit einer Fehlergenauigkeit von weniger als 0,1 Grad. USALS wurde von der Firma STAB entwickelt. Alles geschieht automatisch und erfordert kein technisches Know-how.






### 11.1.6 Drehmotor ohne USALS (DVB-S)

Verwenden Sie diese Art der Konfiguration, wenn Sie viele Satelliten mit einem Stab Positionierer mit einem Single Universal LNB empfangen möchten. Das LNB ist mit Koaxialkabel direkt mit dem ET9000 verbunden.

Mit den **auf/ab Tasten** wählen Sie die "erweiterte Konfiguration" Option. Gehen Sie zur Option "Satellit". Mit den **links/rechts Tasten** wählen Sie den gewünschten Satellit, wählen Sie die Option "Satellite" and Drücken Sie die **rechts Taste**. Mit den **auf/ab Tasten** wählen Sie die "DiSEqC-Mode" Option und wählen Sie mit den **links/rechts Tasten** "1.2".

Wählen Sie die Option "Usals für diesen Sat benutzen" und ändern die Option mit den **links/rechts Tasten** auf "nein". Wählen Sie die Option "Gespeicherte Position" und geben Sie Position des gewählten Satelliten an welche im Positionierer gespeichert ist mit den Zahlen Tasten ein. Bitte lesen Sie das Handbuch Ihres Motors um die Nummer der gespeicherten Satellitenposition herauszufinden.



## 11.2 Automatischer Suchlauf

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie OK.

1. Wählen Sie die Option "Kanalsuche" und drücken Sie OK.

- Das "Sendersuchlauf" Menü wird geöffnet.


2. Wählen Sie die Option "Automatischer Suchlauf" und drücken Sie OK.

- Das "Automatischer Suchlauf" Menü wird geöffnet.

Setzen Sie "Löschen vor Suchlauf" auf "Ja", wenn Sie alle Sender löschen wollen. Wählen Sie „Nein“ wenn die Sender nicht gelöscht werden sollen. Neue Sender werden an die Senderliste angehängt. Um die neuen Sender zu finden drücken Sie die auf/ab Tasten und danach die grüne Options Taste und Sie kommen zum "Satelliten" Menü. Sie werden die neuen Sender unter „Neu“ finden. Drücken Sie die auf/ab Tasten um einen Tuner zu wählen und die links/rechts Tasten um den Suchlauf auf dem Tuner ein oder aus zu Schalten. Drücken Sie OK um den Suchlauf zu starten.



Sie können hier den Verlauf des Suchlaufs verfolgen.



Ist der Suchlauf beendet, wird angezeigt, wie viele Sender bei der Suche gefunden wurden. Drücken Sie die OK Taste um das Menü zu schließen.



### 11.3 Manueller Suchlauf

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie OK.

1. Wählen Sie die Option "Kanalsuche" und drücken Sie OK.

- Das "Sendersuchlauf" Menü wird geöffnet.

2. Wählen Sie die Option "Manueller Suchlauf" und drücken Sie OK.

- Das "Manueller Suchlauf" Menü wird geöffnet.

Drücken Sie die links/rechts Tasten um einen Tuner für den manuellen Suchlauf auszuwählen. Die anderen Optionen, abhängig vom gewählten Tuner, können mit den links/rechts Tasten geändert werden.

Drücken Sie OK zum Starten des manuellen Suchlaufs.



12. Firmware Update >> Siehe Anhang C

13. System Informationen

### 13.1 SENDER INFORMATIONEN

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Informationen" und drücken Sie OK.


Das "Informationen" Menü wird geöffnet. Wählen Sie die Option „Kanal“ und drücken Sie die OK Taste. Dieses Fenster zeigt Ihnen detaillierte technische Informationen über den aktuellen Sender an. Durch Drücken der entsprechenden Options Taste erhalten Sie weitere Informationen.



## 13.2 Über (Hard- und Firmware)

Wenn kein OSD Menü auf dem Bildschirm sichtbar ist, drücken Sie die Menu Taste um das OSD Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie "Informationen" und drücken Sie OK. Das "Informationen" Menü wird geöffnet. Wählen Sie die Option „Über“ und drücken Sie die OK Taste.

Dieses Fenster zeigt Ihnen alle relevanten Informationen über die Hard- und Software



## ANHANG A

### Technische Daten

#### **Allgemein**

Maße (B X H X T) 380 X 60 X 240 (mm)  
Gewicht (Net) ca. 3 kg  
Betriebstemperatur 0°C ~ +45°C  
Farbe Schwarz

#### **LNB Steuerung**

Polarization 14/18V [max. 400 mA]  
22KHz Ton  
DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS

#### **System**

NAND Flash 128MB  
DDR Memory 512MB  
Prozessor Broadcom MIPS  
Twin Tuner DVB-S DVB-S2 LoopThrough  
Demodulator QPSK 8PSK  
Frequenzbereich 950MHz ~ 2150MHz Display VF Display  
Optional Festplatte (intern)  
Fronttasten : Power, Lautstärke +/-,OK,  
Sender +/-,Wechseln

#### **Conditional Access**

Common Interface 2 x CI slot  
CA 2 x interne Kartenleser

#### **Anschlüsse**

SCART 1x TV, 1x VCR  
Tuner 2x LNB in , 2x Loop Through  
HDMI 1x  
Composite RCA/Cinch 1x Video, 2x Audio Komponent RCA/Cinch 3x  
Data 9 Pin D-Sub, RS232C 1x  
S/P DIF optisch 1x  
Netzwerk Ethernet LAN RJ45 1x  
USB 2.0 max. 500mA (Front 1x , Rücks. 2x)

#### **A/V Decoding**

Standard CCIR601  
Video Resolution 576p 720p 1080i  
Audio Dekoder MPEG-1 Layer 1/2 und 3 , AC-3 , MPEG-4 AAC  
Video Dekoder MPEG-2 & MPEG-4 H.264/AVC

#### **Stromversorgung**

Eingangsspannung AC 90-240V, 50Hz/60Hz  
Stromaufnahme max. ~65 Watt, Standby max. 1 Watt

*Technische Verbesserungen, Änderungen im Design und Irrtümer vorbehalten © Copyright 2011 by Clarke-tech*

## ANHANG B

Diese Anleitung erklärt, wie die Festplatte installiert wird

*Anmerkung: ALLE VERFAHREN KÖNNEN SICH BEZÜGLICH INNERHALB DER ENTWICKLUNG ÄNDERN!*

### **Was wird benötigt**

Folgende Hardware wird empfohlen . Für ET9000 eine interne Festplatte bis zu 1TB:

#### **HITACHI**

Desk star HDP 72050GLA360 500GB

Travel star HTS 545050B9A300 500GB

Cinema Star HCS 5C3232SLA380 320GB

#### **SAMSUNG**

HD103SI Spin Point F2 Eco Green 1000GB

HD502HI Spin Point F2 Eco Green 500GB

HD502IJ Spin Point F1 Desktop Class 500GB

HD502HJ Spin Point F3 Eco Green 500GB

#### **SEAGATE**

ST31000340AS Barracuda 1000GB

#### **WESTERN DIGITAL**

WD10EACS 1000GB

WD10EADS 1000GB

WD5000AAVS-0 500GB

WD5000AADS Caviar Green 500GB

WD2500YS 250GB

Bedingt durch Linux Betriebssystem, werden Festplatten in das Linux eigene Ext2/Ext3 Format formatiert. Daher sollte die Festplatte nach dem Einbau mit Hilfe des Receivers formatiert werden.



### **Hinweise vor der Montage/Einbau**

Hier wird beschrieben, wie eine 3,5“ SATA-Festplatte eingebaut wird.

Sicherheitshinweis:

Bitte die Vorschriften für ESD (ESD steht für Electrostatic Discharge, auf Deutsch: Elektrostatische Entladung) beim Umgang mit elektronischen Geräten beachten und einhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie geerdet sind. Schrauben Das Gerät nicht im Wohnzimmer oder in sonstigen Räumen mit Teppich oder anderen elektrostatisch aufladbaren Belägen auf öffnen. Es sind alle Anschlusskabel vom Gerät zu trennen. Öffnen Sie das Gerät nur mit geeigneten Werkzeugen. Vermeiden Sie Körperkontakt mit den Bauteilen auf der Hauptplatine. Sollte Ihnen dies hier nichts sagen, bzw. es treten zu viele Fragen auf, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren nächsten Händler oder Fernsehtechniker.

Beachten Sie:

Wenn das Gerät geöffnet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlages !!



Sollte es einmal erforderlich sein das Gerät zu öffnen, wenden Sie sich bitte an geschultes Personal.

**Umbauten oder Modifikationen des Gerätes führen zum Garantieverlust, wenn diese nicht von einem Fachhändler durchgeführt und schriftlich bescheinigt werden.**

**Wir empfehlen den Einbau einer Festplatte durch den Fachhändler.**

**Bei unsachgemäßem Einbau der Festplatte erlischt die Garantieleistung.**

## Montage und Einbau


1. Schrauben Sie die beiden Schrauben auf der linken und auf der rechten Seite des Gerätes heraus.



2. Entfernen Sie die Schrauben an der Rückseite.




3. Gehäusedeckel nach hinten wegschieben.
4. Entfernen Sie die Schrauben am Festplattenrahmen und nehmen den Festplattenrahmen nach oben heraus.



5. Setzen Sie die Festplatte in den Festplattenrahmen. Achten Sie dabei bitte darauf, dass die Anschlussseite der Festplatte in Richtung Hauptplatine zeigt.
6. Schrauben Sie die Festplatte mit den 4 Schrauben am Festplattenrahmen fest, jeweils 2 Schrauben auf der linken und auf der rechten Seite der Festplattenrahmens.

7. Setzen Sie den Festplattenrahmen wieder in den ET9000 ein. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben für den Festplattenrahmen wieder ein. Schließen Sie nun die Kabel an die Festplatte.



8. Setzen Sie den ET9000 nun in umgekehrter Reihenfolge ( Punkt 1. bis 3. ) wieder zusammen.
9. Als letztes schließen Sie alle benötigten Kabel an den ET9000 wieder an. Den Stromstecker bitte zum Schluss.

### **Initialisierung der Festplatte**

Ist kein OSD Menü auf Ihrem Fernsehgerät gewählt (sichtbar), gelangen Sie durch Drücken der MENU-Taste in das Hauptmenü. Navigieren Sie auf den Menüpunkt **[Einstellungen]** und drücken Sie die OK-Taste. Navigieren Sie auf den Menüpunkt **[System]** und drücken Sie die OK-Taste. Der Menüpunkt **[System]** öffnet sich. Navigieren Sie auf den Menüpunkt **[Festplatte]** und drücken Sie die OK-Taste. Navigieren Sie auf den Menüpunkt **[Initialisierung]** und drücken Sie die OK-Taste. Navigieren Sie auf den *\*Menüpunkt **[ST3500820AS] – Internal (488.395 GB)*** und drücken Sie die OK-Taste.

*\*Bemerkung: Haben Sie eine andere Festplatte eingebaut, wird sich die Anzeige unter diesem Menüpunkt von Ihrem unterscheiden.*

In diesem Menü können Sie durch Drücken der roten Optionstaste die Festplatte initialisieren (formatieren). Nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage wird der Vorgang durchgeführt.

!!! ACHTUNG !!! Die Daten auf der Festplatte werden unwiderruflich gelöscht.

Dieses Dokument soll eine Hilfestellung bezüglich Festplatteneinbau geben. Clarke-tech ist bemüht, das Dokument stets aktuell und inhaltlich richtig sowie vollständig anzubieten. Das Auftreten von Fehlern ist nicht völlig auszuschließen. Wir übernehmen keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit der in diesem Dokument eingestellten Informationen. Dies bezieht sich auf eventuelle Schäden materieller oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses Dokuments verursacht wurden. **Wichtig !!! Wir übernehmen keine Haftung für Datenverluste oder sonstige Schäden !!!**

## ANHANG C

Diese Anleitung erklärt, wie Firmware installiert wird

### **Anwendungsbereich**

Die Aktualisierung ist notwendig, um Fehler zu beheben und neue Entwicklungen für den ET9000 zu realisieren.

*Anmerkung: ALLE VERFAHREN KÖNNEN SICH BEZÜGLICH INNERHALB DER ENTWICKLUNG ÄNDERN!*

### **Anwendungsbereich**

Diese Anleitung erklärt, wie das Image (Firmware) installiert wird.

### **Was wird benötigt**

Folgende Hardware wird benötigt, um den ET9000 zu aktualisieren:

1. **Computer**
2. **1x USB Stick.** USB-Stick wird benötigt, um die Image - Installation auszuführen.  
Sichern Sie Ihre persönlichen Daten wie z.B. Senderliste !!!

## Image Installation

Die beste und leichteste Art, das Image zu installieren, ist mit einem USB-Stick im selbständigen Installationsmodus.

1. Herunterladen des letzten Images .
2. Entpacken ( mit einem geeigneten Packprogramm wie .z.B. WinZip,WinRar ) der Datei und auf einen leeren USB-Stick ( FAT 32 Format ) kopieren.

Alle Dateien befinden sich dann im Ordner *ET9000* .

Prüfe ob der *ET9000* Ordner inkl. der Dateien sich im Hauptverzeichnis vom USB-Stick befindet und nicht in einem Unterverzeichnis

3. USB-Stick in einem der freien USB - Ports des Receivers stecken.
4. ET9000 AUS schalten (Hauptschalter Rückseite).
5. ET9000 wieder EIN schalten (Hauptschalter Rückseite).
6. Datei wird automatisch erkannt. Mit OK Taste (Gerätefront) die Installation bestätigen
7. Sobald im Receiverdisplay **flashing....** erscheint , die OK Taste loslassen.
8. Wenn die Installation beendet ist , startet der Receiver automatisch.

Anmerkung: DEN RECEIVER WÄHREND DES INSTALLATION NICHT AUSSCHALTEN !! INSTALLATION DAUERT EINIGE MINUTEN !!

## Überprüfen der Image -Version.

Folgende Schritte um die Image-Version zu überprüfen:

1. Die [**Menü**] Taste drücken um das Hauptmenü zu öffnen.
2. Zu >Information< navigieren und [**OK**] Taste drücken.
3. Das Informations Menü öffnet sich. Navigiere zur Option >**About...(Über)** < und [**OK**] Taste drücken. Alle Information über Hardware - und Firmware des Receivers werden angezeigt.
4. In der Anfangszeile sieht man welche Version installiert ist:

**Enigma: Version Datum**



Bei einem Firmware Update **gehen alle Einstellungen verloren** (Senderlisten, Bouquets, Timer) sofern man diese nicht vorher sichert. Also zuerst sollte man mit Hilfe eines PC Tools wie z.B. dem Programm *Control Center* die Einstellungen sichern (BACKUP) !

Dieses Dokument soll eine Hilfestellung bezüglich Update geben.

Das Team ist bemüht, das Dokument stets aktuell und inhaltlich richtig sowie vollständig anzubieten. Das Auftreten von Fehlern ist nicht völlig auszuschließen. Wir übernehmen keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit der in diesem Dokument eingestellten Informationen. Dies bezieht sich auf eventuelle Schäden materieller oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses Dokuments verursacht wurden. **Wichtig !!! Wir übernehmen keine Haftung für Datenverluste oder sonstige Schäden !!!**

## ANHANG D

### Fernbedienung

Die 4 in 1 Fernbedienung wurde zur Steuerung von bis zu 4 Geräten entwickelt (TV, SAT, DVD und einem beliebigen weiteren Gerät im AUX-Modus). Die 4 in 1 Universal-Fernbedienung enthält eine Bibliothek von vorprogrammierten Codes. Diese Bibliothek (ab Seite **81**) deckt beinahe alle heute auf dem Markt erhältlichen Audio-/Video-Produkte ab.

#### 1. Grundeinstellungen

Fernbedienung 3-stelliger Standard Code in der Grundeinstellung

STB: 001

TV: 001

DVD: 001

AUX: 001

#### 2. Einstellungen vornehmen

##### 2.1 Programmieren des TV-, SAT-, DVD- und AUX-Modus

**Hinweis:** Sie können dem SAT, DVD- und AUX-Modus ein beliebiges Gerät zuweisen (TV, DVD, SAT etc.): Geben Sie einfach den 3-stelligen Code des Geräts (siehe Codeliste ab Seite **81**) Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät (zum Beispiel TV) eingeschaltet ist.
2. [TV] + [OK] länger als 2 Sekunden gedrückt halten bis die TV Taste leuchtet

Hinweis: Wenn in den nächsten 20 Sekunden keine Tasteneingabe erfolgt geht die Fernbedienung wieder in den Normal Modus

3. Eingabe des 3-stelligen Codes aus der Liste. (Die LED blinkt bei jeder Tasteneingabe) und mit OK Taste bestätigen (LED blinkt 2x)

##### 2.2 Suchmodus (CH+, CH-)

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät (zum Beispiel TV) eingeschaltet ist.
2. [TV] + [OK] länger als 2 Sekunden gedrückt halten bis die TV Taste leuchtet

Hinweis: Wenn in den nächsten 20 Sekunden keine Tasteneingabe erfolgt geht die Fernbedienung wieder in den Normal Modus

3. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, das Sie bedienen möchten, und drücken Mehrmals P+ bis der Kanal wechselt. Wenn Sie den richtigen Code überschreiten, kehren Sie mithilfe von P- zum richtigen Code zurück.
4. Mit OK Taste bestätigen (LED blinkt 2x)

### **3. Ermitteln der bei der Suche gefundenen Codes**

1. [TV] + [OK] länger als 2 Sekunden gedrückt halten bis die TV Taste leuchtet

Hinweis: Wenn in den nächsten 20 Sekunden keine Tasteneingabe erfolgt geht die Fernbedienung wieder in den Normal Modus

2. Die [INFO] *i* Taste drücken.

0: LED blinkt 10 x

1~9: LED blinkt die Anzahl der Nummer

### **4. Factory Reset (Codes zurücksetzen auf Grundeinstellung)**

1. Taste [TV] + [0] länger als 5 Sekunden gedrückt halten .
2. LED blinkt 3x in folgender Reihenfolge STB > TV > DVD > AUX



## TV

BRAND NAME	CODE LIST															
ACCENT	049	063														
ACEC	112															
ACURA	195															
ADMIRAL	065	076	163	171	190	307	324	369								
ADYSON	379															
AGASHI	076	379														
AGEF	324															
AIKO	049	063	076	102	141	172	195	225	379							
AIM	049	063														
AIWA	376	377														
AKAI	019	049	050	055	063	076	102	107	123	133	139	141	150	172		
	174	182	195	209	225	326	333	379	428	432	433	437				
AKIBA	006	049	063	123	380											
AKITO	049	063	106													
AKURA	006	049	076	096	123	195	419	426								
ALARON	042	334														
ALBA	018	044	049	050	107	123	134	163	179	184	195	225	228	232		
	239	379	413	421	431											
ALBIRAL	121	326	372													
ALCYON	407															
ALLORGAN	050	094	236	334												
ALLSTAR	049	063														
AMPLIVISION	113	379	421	425												
AMSTRAD	004	011	049	063	076	123	131	172	195	225	426					
ANAM	049	063	195													
ANGLO	076	195														
ANITECH	049	063	076	195	407											
ANSONIC	045	049	063	107	112	195	210	242	391	413	421					
APOLLO	165															
ARC EN CIEL	029	034	074	182	186	415	424									
ARCAM	029	379	424													
ARDEM	392															
ARISTONA	049	050	063	065	079	112	158	160	188							
A.R.SYSTEM	049	063														
ARTHUR MARTIN	075	107	127	133	136	139	148	153	307	425						
ASA	003	020	065	078	080	091	117	146	171	197	235	307	319	324		
	341	375	406	408												
ASBERG	049	063	407													
ASORA	195															
ASTRA	195															
ASUKA	006	050	076	123	379											
ATLANTIC	049	050	063	113	236	242	379									
ATORI	195															
AUCHAN	107	425														
AUDIOSONIC	031	049	063	074	076	195	213	379	392	421						
AUDIOTON	050	076	379	392	421											
AUSIND	075	090	407													
AUTOVOX	050	071	078	079	080	083	090	147	156	236	254	305	319	323		
	324	379	407	413	416											
AWA	018	049	063	131	195	206	320	379	426	433						
AYOMI	411															
BAIRD	074	102	182	209	321	329	379	409								
BANG & OLUFSEN	324															
BARCO	107	355	371	372	422											
BASIC LINE	006	031	049	107	123	159	195	207	226							
BASTIDE	379															
BAUR	012	049	053	063	107	150	172	244	245	246	247	301	357	414		
	416															
BAZIN	379															
BEKO	063	184	240	241	392	421	433									
BEON	049	063	163													
BEST	213	421														
BESTAR	049	063	421													

BINATONE	379														
BLACK STAR	413														
BLACKTRON	006														
BLACKWAY	006														
BLAUPUNKT	019	053	057	060	113	118	244	245	246	247	248	249	308		
BLUE SKY	006	049	063	123	195	232									
BLUE STAR	006														
BONDSTEC	413														
BOOTS	050	106	379												
BPL	006	049	063												
BRANDT	074	182	218	415	424	436									
BRANDT ELECTRONIQUE	029	034	074	182	186										
BRINKMANN	049	063	163												
BRION VEGA	049	063	065	083	167	172	173	181	196	324	356				
BRITANNIA	379														
BROTHER	076														
BRUNS	056	065	324												
BSR	094	107	110	139	168	314									
BTC	123														
BUSH	006	018	049	076	094	106	107	123	134	139	142	143	172	179	
	195	209	223	225	226	232	239	307	379	416					
BUSH(UK)	107	147	168												
CAPSONIC	076														
CARAD	049	063													
CARENA	049	063	380												
CARREFOUR	018	406													
CARVER	177														
CASCADE	049	063	064	195											
CASIO	049	063													
CATHAY	049	063													
CCE	049	063	379												
CENTURION	049	063													
CENTURY	044	054	065	163	189	324	411	413							
CGE	002	044	054	090	093	094	096	107	139	142	163	168	189		
	369	407	413	421											
CIHAN	111														
CIMLINE	031	123	134	195											
CITY	195														
CLARIVOX	056	121	125	163	406										
CLATONIC	076	123													
CLATRONIC	031	045	049	063	076	113	123	195	225	379	407	413	421	431	
CMS HIGHTEC	379														
COMTEL	111	125													
CONCORDE	195														
CONDOR	006	045	049	050	063	113	163	195	210	379	413	421			
CONTEC	018	131	195	206	302	320	379								
CONTINENTAL EDISON	029	034	074	182	186	232	415	424							
COSMEL	195	213													
CROSELY	044														
CROSLEY	054	065	090	093	094	104	107	139	324	407	413				

CROWN	049	063	154	163	170	195	209	232	372	407	419	421	431
CS ELECTRONICS	031	123	379	413									
CTC	413												
CTC CLATRONIC	045												
CURTIS MATHES	126	190	212										
CYBERTRON	123												
DAENYK	042												
DAEWOO	063	123	140	145	161	193	195	379					
DAINICHI	123	379											
DANSAI	063	076	141	195	379								
DANSETTE	426												
DANTAX	392	421											
DATSURA	209												
DAWA	049	063											
DAYTRON	049	063	195	226									
DE GRAAF	023	107	122	139	209	307							
DECCA	049	063	102	106	111	120	200	331	379				
DECCA(UK)	046	050	102	106	131								
DEITRON	049	063											
DENKO	076												
DENON	126	212											
DER	321												
DERWENT	105												
DESMET	049	063	113										
DIAMANT	049	063											
DIGILINE	049	063											
DIXI	063	195	379	413									
DOMLAND	423												
DORIC	104	105											
DREAN	049	063											
DTS	195												
DUAL	049	050	063	095	107	139	156	168	182	242	243	379	414 416
	423	424											
DUAL-TEC	195	168	050	040									
DUMONT	045	065	080	102	139	146	319	324	339	341	375	379	406 408
DUMONT-FINLUX	020	045	061	075	078	091	104	117	147				
DUX	049	063	112										
DYNATRON	049	063											
ELBE	049	063	107	121	123	172	194	210	242	337	368	369	391 411
	421	435											
ELBIT	111												
ELCIT	045	046	047	062	065	104	107	150	168	324	413		
ELECTA	006	076											
ELECTRO TECH	195												
ELEKTA	006	076											
ELEKTRONSKA	318												
ELG	049	063											
ELIN	003	020	049	063	107	139	172	195	379	408	416		
ELITE	031	049	063	123									
ELMAN	045	168											
ELTA	076	195	379										
EMERSON	004	006	042	044	049	063	065	113	225	324	327	406	413
EMPEROR	006												
ERRES	063	112											
ESC	049	063											
ETRON	049	063	107	139	195								
EURO-FEEL	076												
EUROMANN	049	063	076	379	421								
EUROPA	049	063											
EUROPHON	044	045	046	049	050	063	068	107	120	168	318	336	379
	413												
EXPERT	107	236	242	425									
EXQUISIT	049	063	413										
FAMILY LIFE	049	063											
FENNER	063	195											

FERGUSON	001	032	050	073	074	076	080	082	102	103	121	158	182	204
	218	244	245	246	251	306	319	321	322	328	329	344	409	
	411	436												
FIDELITY	049	050	063	076	107	158	225	307	364	379				
FIDELITY(UK)	133													
FILSAI	050	379												
FINHER	359													
FINLANDIA	033	122	139	172	197	209	223	307	375	419				
FINLUX	003	020	042	045	049	061	063	075	078	080	090	091	102	104
	107	117	139	146	147	163	197	210	235	319	324	339	341	
	375	379	406	407	408	428	429	437						
FIRST LINE	045	049	063	094	102	107	134	139	191	195	209	210	379	411
	413	416												
FISHER	018	041	050	056	065	069	102	104	107	117	139	143	156	172
	189	206	209	320	324	379	408	414	416	421				
FLINT	031	049	063	102	123	379	380							
FNR	045													
FORGESTONE	158													
FORMENTI	090	107	113	139	307	324	379	407						
FORMENTI-PHOENIX	050	075	104	113	148	307								
FORTRESS	190	324												
FRABA	049	063	421											
FRIAC	045	049	063	195										
FRONTECH	076	139	195	307	379	413	416							
FUJITSU	042	045	102	107	195	236	327	379						
FUJITSU GENERAL	195	379												
FUNAI	042	076	094	314	327									
GALAXI	045	049	063											
GALAXIS	045	049	063	163	421									
GBC	031	104	107	139	143	168	195							
GE	006	074	182	218										
GEANT CASINO	107	425												
GEC	049	063	102	104	107	120	171	172	192	307	379	416		
GEC(UK)	046	050	102	107	150	162	192							
GELOSO	031	047	062	104	107	139	168	171	195	307	413			
GENERAL	064	074	182											
GENERAL TECHNIC	195													
GENEXXA	049	063	123	307	426									
GOLDHAND	379													
GOLDLINE	213													
GOODMANS	018	042	063	076	102	134	139	141	143	155	182	195	218	225
	232	379	428											
GORENJE	124	189	421											
GPM	123													
GRADIENTE	049	063	170	177										
GRAETZ	049	063	090	104	136	139	153	159	162	171	172	198	225	307
GRANADA	013	018	033	041	063	102	104	105	112	120	148	164	165	171
	209	218	237	238	240	241	252	307	325	363	379	407	418	419
GRANADA(UK)	046	050	090	107	139	143	162	307						
GRANDIN	006	031	049	063	107	113	123	195	379	380	425	431	435	
GRONIC	045													
GRUNDIG	005	019	049	053	063	080	090	101	115	118	166	232	244	245
	246	247	248	249	308	340	341	406	407					
HALIFAX	076	379												
HAMPTON	379													
HANIMEX	094													
HANSEATIC	006	018	049	050	063	094	104	107	113	143	172	195	324	379
	391	416	421	423										
HANTAREX	045	046	049	063	195									
HANTOR	049	063												
HARLEY DAVIDSON	042													
HARWOOD	049	063	195	426										
HAUPPAUGE	049	063												
HCM	006	031	049	063	076	123	163	195	379	426				
HEMA	195	379												

HEMMERMANN	150	416												
HIFIVOX	029	034	074	182	186	304	424							
HIGASHI	050													
HIGHLINE	049	063	076											
HIKONA	123													
HINARI	004	018	042	049	066	094	107	119	123	133	134	139	143	179
	195	209	232	307	327									
HISAWA	006	031	123	380	425									
HIT	342													
HITACHI	007	009	018	020	023	033	049	050	063	074	086	102	104	107
	110	126	127	139	143	150	162	168	171	176	182	185	186	192
	212	218	231	304	307	309	315	333	334	344	361	379	416	418
HITASHI FUJIAN	013	164	252											
HITSU	123	195	379											
HORNYPHON	049	063	112											
HOSHAI	123	379												
HUANYU	379													
HYGASHI	379													
HYPER	050	168	195	254	361	379	413							
HYPERSONIC	172													
HYPSON	006	049	063	076	379	380	411	425						
IBERRIA	049	063												
ICE	049	063	076	123	195	225	379							
ICES	123	379												
IMPERIAL	002	044	049	054	063	090	093	094	107	142	163	168	189	301
	307	369	407	413	416	421								
INDIANA	049	063												
INGELEN	090	104	136	139	153	159	162	171	198	232	435			
INGERSOL	195													
INNO HIT	044	046	049	050	063	066	102	123	155	195	217	379	407	413
INNOVATION	049	063												
INTERACTIVE	210													
INTERBUY	076	195	413											
INTERFUNK	049	063	065	067	074	090	104	107	112	139	150	153	159	172
	182	301	302	324	363	421								
INTERVISION	006	045	049	055	063	076	107	123	225	232	378	379	380	381
	382	384	385	386	387	388	389	413	421	423				
IRRADIO	031	049	063	066	075	090	123	155	195	254	407	413		
ISUKAI	006	049	063	123										
ITC	379													
ITS	006	031	049	063	076	123	225	379						
ITT	042	090	107	117	134	139	150	157	159	162	165	171	172	193
	197	198	209	301	307	343	350	375	416	428				
ITT-NOKIA	042	090	097	104	107	117	134	136	139	150	153	159	162	165
	171	172	185	193	197	198	209	301	307	343	350	375	416	428
	433	435	437											
ITV	049	063	076	413										
JEAN	018													
JEC	141													
JET POINT	365													
JVC	018	103	123	129	143	158	170	174	182	225	364	409	433	
KAISUI	006	031	049	050	063	123	195	207	379	380				
KAMOSONIC	050													
KAMP	379													
KAPSCH	107	172	236	242	408									
KARCHER	003	006	020	031	045	049	050	063	068	076	107	195	207	217
	421	435												
KATHREIN	124													
KAWASHO	379													
KB ARISTOCRAT	107													
KENDO	044	045	049	055	063	134	172	210	413	421	435			
KENNEDY	071	079	104	107	139	236	305	323	369					
KINGSLEY	379													
KLARMAX	371	372												
KNEISSEL	049	063	210	242	369	391	411	421	435					

KOLSTER	045	049	063	416															
KONKA	031	049	063	123	225	232													
KORPEL	049	063																	
KORTING	027	065	094	113	324	421													
KOSMOS	049	063																	
KOTRON	076	426																	
KRAKING	411																		
KRIESLER	050	063	065	079	112	158	160	188											
KTV	050	379																	
KYOSHU	076	163																	
KYOTO	107																		
KYUSHU	426																		
LECSON	049	063																	
LEMAIR	210																		
LENCO	049	063	107	195	408														
LENOIR	050	195																	
LESA	413																		
LEYCO	049	063	076	094	102	431													
LEYEO	076																		
LG(GOLDSTAR)	023	049	050	055	063	107	139	152	155	168	172	195	202	203					
	219	254	379	413	421														
LIESENKOTTER	049	063	112																
LIFETEC	049	063	076	123	195														
LLOYD'S	195																		
LOEWE	049	063	089	324	391	421													
LOEWE OPTA	035	046	049	052	063	065	120	144	213	324									
LOGIC	331																		
LOGIK	032	131	158	225	364														
LOGIX	195																		
LUMA	063	107	110	133	171	172	195	210	236	242	307								
LUMATRON	049	063	076	107	172	236	242	329	379										
LUX MAY	049	063	195																
LUXOR	042	050	090	107	122	127	133	139	150	155	159	165	172	185					
	197	209	307	312	330	416	418	428	429										
LYCO	076																		
M ELECTRONIC	003	235	375																
MAAZ	371	372																	
MADISON	049	063																	
MAGNADYNE	045	046	047	062	065	104	107	120	139	150	168	318	324	413					
MAGNAFON	045	046	050	068	075	090	120	235	336	379	407								
MAGNAVOX	018	042	049	063															
MANDOR	076																		
MANESTH	063	076	094	113	134	141	379												
MANHATTAN	049	063	195																
MARANTZ	063																		
MARELLI	324																		
MARK	063	195	379																
MASUDA	123	195	225																
MATSUI	001	004	018	041	049	050	063	094	100	102	106	107	131	134					
	141	143	150	171	179	180	195	209	218	225	229	232	244	245					
	246	307	314	331	379	380	416	431											
MAXIMAL	119	139																	
MAXWELL	371	372																	
McMICHAEL	192																		
MEDIATOR	049	063	112																
MEDION	049	063	195																
MEGAS	435																		
MEGATRON	126	212																	
MELECTRONIC	003	049	063	074	182	195	210	375	379	408	413	416	428	429					
MELVOX	425																		
MEMOREX	099	195																	
MEMPHIS	102	195	213																
MERCURY	049	063	195																
METZ	019	049	051	053	065	067	070	092	118	244	245	246	247	324					
	412																		

MICROMAXX	049	063	195											
MINERVA	019	053	080	090	118	232	244	245	246	247	248	249	340	341
	406	407												
MINOKA	049	063	419	426										
MISTRAL	158													
MITSUBISHI	013	018	019	021	049	063	065	105	124	131	132	143	157	164
	183	190	244	245	246	252	326	330	331					
MIVAR	043	046	050	058	072	081	090	120	155	318	337	379	391	407
	421	434												
MONACO	195													
MORGAN'S	049	063												
MOTION	407													
MOTOROLA	190													
MTC	049	063	379	416	421									
MTEC	106													
MULTISTANDARD	045													
MULTITEC	049	063	195											
MULTITECH	031	045	046	049	050	063	120	189	195	379	392	413	416	421
MURPHY	102	104	105	107	117	171	254	307	379	408				
MURPHY(UK)	162													
MUSIKLAND	123													
NAD	172	209												
NAIKO	049	063												
NAKIMURA	049	063												
NAONIS	036	040	071	079	110	171								
NAT	085	149	151											
NATIONAL	033	085	104											
NEC	018	049	063	113	131	143	177	195	379	380				
NECKERMANN	002	012	049	050	063	065	107	133	139	163	180	189	210	247
	250	307	312	324	357	379	413	416	421					
NEDIATOR	063													
NEI	063	125	225											
NESCO	042	413												
NETSAT	049	063												
NETWORK	213													
NEUFUNK	049	063	195	435										
NEW WORLD	123													
NEWTECH	049	050	063	182	195	379								
NICAMAGIC	379													
NIKKAI	018	049	063	076	102	123	139	141	195	213	379			
NIKKIA	066													
NOBLEX	049	063	076	359	360									
NOBLIKO	044	045	050	075	080	090	235	379	406	407				
NOGAMATIC	029	034	074	182	186	424								
NOKIA	090	104	107	117	134	136	139	150	153	157	159	162	165	171
	172	193	197	198	209	301	307	330	343	350	416	419	428	429
	433	437												
NORDMENDE	017	029	034	038	049	063	074	083	130	150	165	174	182	186
	218	244	245	246	304	307	333	334	424					
NOVATRONIC	003	020	049	063										
OCEANIC	086	094	104	107	108	109	116	139	159	172	209	425		
OCEANIC(F)	150													
ODEON	076													
OKANO	049	063	076	102	421									
OMEGA	076													
ONCEAS	050													
ONWA	031	123	225	432										
OPERA	049	063												
OPTIMUS	099	315												
OPTONICA	190													
ORBIT	049	063												
ORION	004	042	045	049	051	063	076	094	113	131	134	139	150	179
	191	195	199	216	314	331	366	367	426					
ORLINE	049	063	123											
ORMENTI-PHOENIX	104													

ORMOND	195													
OSAKA	066													
OSAKI	049	063	066	076	102	106	123	379	426					
OSIO	049	063	155											
OSO	123													
OSUME	018	102	123	302										
OTTO VERSAND	012	018	049	050	053	063	074	094	104	107	113	134	139	143
	172	190	244	245	246	247	250	312	357	362	379	413	414	416
P.T ACTRON	111													
PAEL	050	075	379											
PALLADIUM	012	049	063	107	163	210	247	324	357	379	413	416	421	
PALSONIC	049	055	063	076	379	426								
PANAMA	049	063	076	195	379	413								
PANASONIC	049	063	099	104	107	137	139	149	151	172	397	398	400	401
	405													
PANAVISION	049	063	210											
PATHE CINEMA	107	113	121	379	391	411	416	425						
PATHE CINEMA(F)	050	168												
PATHE MARCONI	029	034	074	182	186	415	424							
PAUSA	195													
PAUZA	195													
PERDIO	049	063	102	107	113									
PERFEKT	049	063												
PERSHIN	425													
PHILCO	002	016	044	049	054	063	065	090	093	094	104	107	126	142
	163	168	189	212	324	369	407	413	421					
PHILHARMONIC	379													
PHILIPS	015	022	049	050	063	065	079	089	111	112	157	158	160	175
	182	188	192	215	217	220	221	247	250	313	324	337	342	350
	363	374	427											
PHOENIX	049	050	063	075	102	104	107	113	148	324	379	392	421	
PHONOLA	022	050	063	065	079	112	158	160	188	250	324	379		
PILOT	049	063												
PIONEER	049	063	074	172	182	209	218	227	307	421	427			
PIONIER	392	421												
PLANTRON	049	063	076	195										
PLAYSONIC	379													
POLICOM	074													
POPPY	195													
POWERPOINT	232													
PRANDONI-PRINCE	044	046	075	090	120	171	172	307	407	413				
PRECISION	379													
PREMIER	142													
PRIMA	076	195	307											
PRINCE	044	046	075	171										
PRINZ	102	185	416											
PROFEX	107	139	195											
PROFI-TRONIC	045	049	063											
PROLINE	030	049	102	112	191	366	436							
PROSONIC	049	063	085	149	151	195	225	379	421	431				
PROTECH	045	063	076	139	163	195	379	413	416					
PROVISION	049	063												
PYE	050	063	065	079	112	157	158	160	188	250				
PYMI	049	063	112	195	324									
QUADRA VISION	425													
QUASAR	045	046	068	075	099	155	413							
QUELLE	003	018	019	020	049	050	053	063	074	075	076	078	080	090
	091	094	113	115	117	118	131	139	146	147	150	153	155	172
	195	206	235	244	245	246	247	254	301	319	320	340	341	379
	406	408	413	416										
QUESTA	018													
RADIALVA	049	063	074	107	123									
RADIOLA	050	063	065	079	112	158	160	188	250	342				
RADIOMARELLI	045	046	047	062	063	065	104	105	150	168	324	413		
RADIONETTE	003	020	117	150										



RADIO SHACK	049	063																	
RADIOTONE	049	063	076	163	195	421	426	431											
RAMK	341																		
RANDT	029																		
RANK	147	406																	
RBM	341																		
RBM(UK)	147																		
RCA	190	218	436																
RECOR	049	063																	
RECTILIGNE	049	063																	
REDIFFUSION	018	059	105	139	171	172	307	343											
REDIFFUSION(UK)	150	162																	
REDIFUSION	104	105																	
REDSTAR	049	063																	
REFLEX	049	063																	
REVOX	049	063	421																
REX	036	040	063	071	079	095	107	110	171	210	236	242	243	305					
	307	323	338	413															
RFT	076	102	390	391	392	393	394	395	421										
RHAPSODY																			
R-LINE	049	063																	
ROADSTAR	031	049	063	076	163	195													
ROBOTRON	056	065	324																
RODEX	049	063																	
ROTEL	302																		
ROWSONIC	050																		
ROYAL LUX	421	426																	
RTF	056	065																	
SABA	014	017	029	034	038	046	065	074	077	107	120	133	139	172					
	182	186	218	304	307	324	333	334	424	436									
SACCS	121																		
SAGEM	006	380	435																
SAISHO	004	050	076	084	107	131	132	134	179	195	233	307	330	331					
	379																		
SALORA	033	075	107	127	133	136	139	148	150	153	171	172	185	198					
	209	301	307	312		416	418	419											
SAMBERS	045	046	068	075	090	120	155	336	407										
SAMSUNG	050	063	066	076	102	155	189	195	217	359	360	365	379	421					
SANDRA	379																		
SANELA	411																		
SANSUI	049	063	225																
SANTON	195																		
SANYO	003	018	020	041	049	050	056	063	065	102	107	117	131	143					
	189	195	198	201	206	209	302	320	325	331	351	379	391	408					
	421																		
SAVE	049	063																	
SBR	063	112	157	158	192	313													
SCHAUB LORENZ	090	104	136	139	153	159	162	171	198	307	416	433							
SCHNEIDER	031	040	050	063	065	069	079	095	104	107	112	114	139	148					
	156	158	160	168	172	182	188	195	225	242	243	250	307						
	328	342	379	413	414	416	423												
SCOTT	042	327																	
SEARS	042																		
SEG	018	045	049	050	056	063	076	107	172	195	232	379	413						
SEI	004	045	049	051	063	094	107	139	236	314	324	357							
	416																		
SEL SINUDYNE	250																		
SELECO	036	040	063	071	079	095	107	110	171	172	210	236	242	243					
	305	307	323	338	339	369													
SENCORA	195																		
SENTRA	123	139	141	195															
SERINO	380	435																	
SHARP	018	094	143	170	190	206	214	302	362	364									
SHORAI	042	094																	
SIAM	049	063																	

SIAREM	045	046	065	104	107	120	139	324									
SICATEL	121																
SIEMENS	003	018	019	023	049	053	063	066	113	118	206	244	245	246			
	247	248	249	302	307												
SIERA	050	063	065	079	112	158	160	188									
SIERRA	049	063	112														
SIESTA	421																
SILVA	049	063	379														
SILVER	018	042	049	063	076	172											
SINGER	045	047	049	063	065	104	195	324	369	413	425						
SINUDYNE	004	031	045	051	063	065	094	104	107	134	139	150	172	210			
	216	236	314	324	357	366	367	416									
SKANTIC	307	418															
SKY	049	063															
SOGERA	113																
SOLAVOX	066	102	107	123	139	172	307										
SONITRON	209	379	421														
SONNECLAIR	049	063															
SONOKO	006	050	063	076	195	379											
SONOLOR	012	107	139	159	172	209	357	425									
SONTEC	049	063	094	421													
SONY	012	018	028	045	131	143	204	208	211	331	357	358	370				
SOUND & VISION	031	045	123														
SOUND WAVE	049	113	163														
SOUNDESIGN	042																
SPECTRA	195																
SSANGYONG	195																
STANDARD	049	050	063	113	123	195	379										
STARLIGHT	049	063	076	107	195												
STENWAY	006	031	123														
STERN	036	040	063	071	079	095	107	110	171	236	242	243	305	307			
	323	338															
STRATO	049	063	076	195													
SUNKAI	049	063	094	123	134	179	191	232	314	367							
SUNSTAR	049	063	195	225	431												
SUNWOOD	049	063	195														
SUPERLA	379																
SUPERTECH	049	063	123	195	379												
SUPRA	195																
SUSMU	218																
SUTRON	195																
SWISSLINE	413																
SYDNEY	379																
SYTONG	425																
TACTUS	106																
TANDBERG	065	074	078	172	182	210	213	304									
TANDY	050	096	102	123	190	307	379	413									
TASHIKO	018	050	107	143	177	192	201	379	419								
TATUNG	049	050	063	102	106	111	120	131	200	253	331	379					
TEAC	049	063	076	195	380	416	426										
TEC	040	050	064	168	195	213	218	242	243	379	413						
TECH LINE	049	063	195														
TECHICA	123																
TECHNEMA	113																
TECHNICS	099	315															
TEDELEX	379																
TEIRON	195																
TEKNIKA	042	327															
TELEAVIA	029	034	074	182	186	415	424										
TELECOR	049	063	107	123	242	379	423										
TELEFUNKEN	032	049	063	064	074	082	182	186	187	218	392	424	436				
TELEFUSION	049	063															
TELEGAZI	049	063	076	107	123	242											
TELEMEISTER	049	063	113														
TELESONIC	049	063															

TELESTAR	049	063																	
TELETECH	049	063	195	213	413														
TELETON	018	067	107	236	242	379	416												
TELEVIDEON	050	075	104	107	113	148	379												
TELEVISIO	425																		
TEMCO	094																		
TEMPEST	049	063	195																
TENNESSEE	049	063																	
TENSAI	003	020	050	055	063	094	113	117	123	195	225	379	408	413					
TETUNG	046																		
TEVION	049	063	195																
TEXET	050	195	379																
THOMSON	008	010	017	024	029	034	049	063	064	074	134	147	174	182					
	186	218	230	234	304	309	333	334	415	424	436								
THORN	049	053	063	103	106	141	158	218	222	321	329	408	409	411					
	419																		
THORN-FERGUSON	032	073	074	076	080	082	103	121	158	306	319	321	322	328					
	329	357	358	364	375														
THRON	117																		
TMK	143																		
TOKAI	049	063	102	107	195	213	379												
TOKYO	141	379																	
TOMASHI	006	031	123																
TOSHIBA	001	018	045	128	141	143	147	205	341	369	379	406							
TOWADA	045	379	416																
TOYODA	195																		
TRAKTON	076																		
TRANS CONTINENS	044	046	049	063	075	171	307	379											
TRANSONIC	049	063	380																
TRANSTEC	379																		
TRIDENT	379																		
TRISTAR	123	364																	
TRIUMPH	004	046	049	063	128	147	197	235	339	375									
UHER	049	063	069	080	090	113	147	148	163	236	242	307	392	407					
	414	421																	
ULTRAVOX	044	045	047	049	050	063	065	104	107	133	139	324	379	413					
UMA	305																		
UNIC LINE	049	063	165																
UNITED	049	063																	
UNIVERSUM	003	004	012	018	020	049	063	074	076	094	107	131	155	163					
	165	172	195	202	206	210	213	235	244	245	246	320	357	375					
	379	406	407	408	413	416	421	428	429	437									
UNIVOX	049	063	107	121	213	324	409	411											
UTAX	050																		
VEGAVOX	163																		
VESTEL	049	063	107	125	364	379													
VEXA	063	195																	
VICTOR	174																		
VIDEO SYSTEM	049	063																	
VIDELOGIQUE	031	123	379																
VIDEO SYSTEM	049	063																	
VIDEOTECHNIC	113	379																	
VIDEOTON	107	418																	
VIDIKRON	045																		
VIDTECH	018																		
VIPER	213																		
VISIOLA	379																		
VISION	049	063	113																
VISTAR	172	236																	
VOLTEC	074																		
VORTEC	063																		
VOXSON	049	063	065	090	163	171	307	324	407										
WALTHAM	049	063	163	182	307	379	418												
WATSON	049	063	107	113	123	195	244	245	246	423	431								
WATT RADIO	045	050	068	104	107	121	139	150	336	379	416								

WEGA	018	049	063	139	143	324								
WEGA COLOR	065	088												
WEGAVOX	195													
WELTBlick	063	113												
WESTINGHOUSE	063	094												
WESTON	168													
WHARFEDALE	049	063												
WHITE	045													
WHITE WESTINGHOUSE	049	050	063	113	213	379								
WINCO	426													
WINDSTAR	006													
WINTERNITZ	361													
XRYPTON	049	063												
YAMISHI	006	049	063	123	379	380								
YOKAN	049	063												
YOKO	049	050	063	076	123	195	379	413	421					
YORX	123													
ZANUSSI	036	040	063	071	079	095	110	171	236	305	307	323	338	379
ZOPPAS	036	040	071	079	110	171	307							

# DVD

BRAND NAME	CODE LIST
3 DLAB	072
AIWA	075
ALBA	087
AMSTRAD	085
A-TREND	086
BLUE SKY	080
BUSH	078 079 082 085
CINE ULTRA	082
CYBER HOME	086
DAEWOO	083
DENON	002 019 022 034 051
DENVER	082
DENZEL	077
DIGITOR	079
DIVIDO	083
DUAL	076 077
ELTA	079
ENZER	077
GE	003 004
GRUNDIG	072 080
HARMAN KARDON	001 066
HITACHI	077
JMB	080
JVC	006
KENWOOD	007 034 043 050 069
KISS	077
LAWSON	083
LECSON	081
LENCO	082
LG(GOLDSTAR)	005 055 064 070
LIFETEC	076
LOGIX	083
MAGNAVOX	009 033 056
MANHATTAN	083
MARANTZ	033 059 072
MATSUI	076 080
MEDION	076 083
MICROMEDIA	009
MICROMEGA	072
MINOWA	083
mitsubishi	023 036
MONYKA	077
NAD	010 062
NEUFUNK	077

ONKYO	009 015 048
OPTIMUS	050
ORION	080
ORITRON	076
PANASONIC	024 025 030 034 035 044 052
PHILIPS	009 033 056 072
PHONOTREND	082
PIONEER	010 012 020 038 041 046 065 071 074
PROLINE	076
PROSCAN	003 004 037
PROVISION	082
RAITE	077
RCA	003 004 018 037
REC	034 078
REVOY	082
ROADSTAR	078 079 082
SANSUI	080
SCAN	083
SCHNEIDER	076
SEG	077 085
SHARP	021 028 050
SHINCO	087
SM ELECTRONIC	079
SONY	015 029 043 045 067
STANDARD	076
TEAC	087
TECHNICS	034
TENSAI	076 079
TEVION	076
THOMSON	003 004 073
TOKAI	077
TOKIWA	083
TOSHIBA	009 010 033 057 058
TV PROJECT	008
UNIVERSUM	085
WALKVISION	087
WESDER	082
WHARFEDALE	081
YAMAHA	016 017 030 034 063
YAMAKAWA	077 084
ZENITH	005 009 033 055 064 083

MAKER(BRAND) NAME	CODE NUMBER(3 DIGIT) LIST												
ADCOM	082	092	225	161	023	148	149						
AIWA	170	018	104	202	203	213	211	188					
AKAI	189												
ANTHEM	127	128											
ARCAM	141	255											
ATLANTIC_TECHNOLOG	134												
AUDIO_FILE	071												
B&K	096	097											
BOSE	070	170	224	147	227	199							
BOSTON_ACOUSTICS	246												
CARVER	006	028	061	071	201	214	226	185	022	077	050		
CLARION	026												
DELPHI	251												
DENON	109	215	230	234	002	121	133						
ELAN	057	090											
ESCIENT	229												
FISHER	047	214	182										
FLEXTRONICS	207												
FOSGATE_AUDIONICS	231	134											
GOLDSTAR	008												
HARMAN_KARDON	231	233	153	154	118	119							
HITACHI	020												
INTEGRA	029												
JVC	163	191	114	034	091								
KENWOOD	026	066	145	192	182	005	037	196	252				
KLH	123												
KRELL	150	072	197	222									
LEXICON	120	235	236	237	159	160							
LINN	124	206											
LUXMAN	137	139	052	165	115	004	009						
MAGNAVOX	086	164	152	208									
MARANTZ	006	028	031	040	063	185	186	015	056				
MCINTOSH	238	053											
MERIDIAN	100	012	013										
MITSUBISHI	242	243	204										
MONDIAL	157	158	042	043	081	112							
MYRYAD	030	099											
NAD	186	113	038	216	210								
NAKAMICHI	111	244	245	172	183	054							
NIRO	135												
NILES	241												
ONKYO	029	017	046	108	080	209							
OPTIMUS	026	041											
OUTLAW	134												
PANASONIC	032	195	219	177	098	221							
PARASOUND	129	130	132	003	103	105	125	126					
PHILIPS	249	250	063										
PIONEER	014	039	044	069	168	116	035	078					
POLKAUDIO	251												
PROCEED	144	021											

RCA	010	048	117	156	067	055						
REALISTIC	019	073	075									
ROTEL	074	083	085									
RUSSOUND	223	239										
SAMSUNG	016											
SANSUI	040	048	110	065	228	063						
SANYO	047	059										
SCOTT	019											
SHARP	026	094	131	175								
SHERWOOD	024	102	106	246								
SONY	018	247	248	166	101	184	218	025	179	180	220	
SOUNDESIGN	036											
SUNFIRE	142	143	146									
TEAC	005	019	049	111	212	217						
TECHNICS	122	193	219	178	177	200	254	007				
THETA_DIGITAL	136											
TOSHIBA	060	087	033									
YAMAHA	026	253	169	067	173	205	011	232	089	027	051	181
<b>MEDIA PC Controls</b>												
DELL	194	190										
GATEWAY	194	190										
HP	194	190										
SONY	194	190										
TOSHIBA	194	190										
WINBOOK	194	190										
<b>XM Radios</b>												
DELPHI	251											
KENWOOD	252											
POLKAUDIO	251											
SOLY	220											